CE

Anschluss- und Bedienungsanleitung

GIR 2002 PID mit AAG.../3

ab Version 2.8





Inhaltsverzeichnis

1. SICHERHEITSBESTIMMUNGEN	3
2. EINFÜHRUNG	4
3. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	5
3.1. Anschlussbelegung bei Optionen AAG020/3 und AAG010/3	5
3.1.1. Änderungen bei Option HLR1	5
3.1.2. Anderungen bei Option HLR2	5
3.2. Anschlussdaten	6
3.3.1 Anschluss eines Pt100-Temperaturfühlers	
3.3.2. Anschluss eines Pt1000 Temperaturfühlers bzw. Thermoelementes	
3.3.3. Anschluss eines 4-20mA Messumformers in 2-Leiter-Technik	7
3.3.4. Anschluss eines 0(4)-20mA Messumformers in 3-Leiter-Technik	7
3.3.5. Anschluss eines 0-1V, 0-2V oder 0-10V Messumformers in 3-Leiter-Technik	8
3.3.6. Anschluss eines 0-1/2/10V bzw. 0-50mV Messumformers in 4-Leiter-Technik	8
3.3.8 Anschluss eines Zählsignals	ہ ہ 0
3.4. Schaltausgänge anschließen	
3.4.1. Anschluss eines Halbleiterrelais an den SSR-Anschluss	
3.5. Gemeinsamer Betrieb von mehreren Geräten	10
4. KONFIGURATION DES MESSEINGANGES	10
4.1. Eingangssignal auswählen	11
4.2. Temperaturmessung (Pt100, Pt1000 und Thermoelemente Typ J, K, N, S oder T)	12
4.3. Spannungs- und Strommessung (0-50mV, 0-1V, 0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA)	13
4.4. Frequenzmessung (TTL, Schaltkontakt)	
4.5. Durchflussmessung (TTL Schaltkontakt)	10
4.0. Druzanniessung (11L, Schaltkontakt) 4.7. Auf-/Abwärtszähler (TTL, Schaltkontakt)	17 18
4.8. Schnittstellenbetrieb.	
5. KONFIGURATION DES ANALOGAUSGANGES	21
5.1. Skalierung durchführen	21
6. KONFIGURATION DER AUSGANGSFUNKTIONEN	23
6.1. Ausgangsfunktion auswählen	
6.2. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler und 2-Punkt-Regler mit Alarm	24
6.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)	25
7. SCHALTPUNKTE BZW. ALARMGRENZEN EINSTELLEN	
7.1. Menüaufruf	
7.2. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler und 2-Punkt-Regler mit Alarm	27
7.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)	
8. OFFSET- UND STEIGUNGSKORREKTUR	
8.1. Menüaufruf und Einstellung	
9. MANUELLE STELLGRÖßENVORGABE	
10. MIN-/MAX-WERTSPEICHER	
11. SERIELLE SCHNITTSTELLE	
12. ALARM-ANZEIGE	
13. FEHLERCODES	
14. TECHNISCHE DATEN	
15. ENTSORGUNGSHINWEISE	
16. GLOSSAR: PID-REGELUNG BEGRIFFSERKLÄRUNG	
17. ANHANG A: PRAKTISCHE TIPPS ZUR EINSTELLUNG DES GIR 2002 PID BEI VERWENDUNG ALS HEIZUNGSRI	EGLER 37

1. Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerät ist gemäß den Sicherheitsbestimmungen für elektronische Messgeräte gebaut und geprüft. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann nur dann gewährleistet werden, wenn bei der Benutzung die allgemein üblichen Sicherheitsvorkehrungen sowie die gerätespezifischen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

- 1. Die einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit des Gerätes kann nur unter den klimatischen Verhältnissen, die im Kapitel "Technische Daten" spezifiziert sind, garantiert werden.
- 2. Trennen Sie das Gerät vor dem Öffnen von der Versorgungsspannung. Achten Sie bei der Montage von Gerät und Anschlüssen darauf, dass alle Teile gegen direktes Berühren geschützt sind.
- 3. Beachten Sie die üblichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen für Elektro-, Schwach- und Starkstromanlagen, insbesondere die landesüblichen Sicherheitsbestimmungen (z.B. VDE 0100).
- 4. Konzipieren Sie die Beschaltung besonders sorgfältig beim Anschluss an andere Geräte (z. B. PC). Unter Umständen können interne Verbindungen in Fremdgeräten (z. B. Verbindung GND mit Schutzerde) zu nicht erlaubten Spannungspotentialen führen.
- 5. Wenn anzunehmen ist, dass das Gerät nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, so ist es außer Betrieb zu setzen und vor einer weiteren Inbetriebnahme durch Kennzeichnung zu sichern.

Die Sicherheit des Benutzers kann durch das Gerät beeinträchtigt sein, wenn es zum Beispiel:

- sichtbare Schäden aufweist
- nicht mehr wie vorgeschrieben arbeitet
- längere Zeit unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wurde

In Zweifelsfällen sollte das Gerät grundsätzlich an den Hersteller zur Reparatur / Wartung eingeschickt werden.



Warnung: Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können deshalb schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesem Gerät arbeiten. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Geräts setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Qualifiziertes Personal

sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

Zum Beispiel:

- Ausbildung oder Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Geräte/Systeme gemäß den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, Freizuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Ausbildung oder Unterweisung gemäß dem Standard der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Schulung in erster Hilfe.

⚠ Warnung:

Benützen Sie dieses Produkt nicht in Sicherheits- oder in Notaus-Einrichtungen oder in Anwendungen wo ein Fehlverhalten des Gerätes die Verletzung von Personen oder materielle Schäden zur Folge haben kann.

Wird dieser Hinweis nicht beachtet so kann dies zu Verletzung oder zum Tod von Personen sowie zu materiellen Schäden führen.

2. Einführung

Das GIR 2002 PID ist ein universell einsetzbares, mikroprozessorgesteuertes Anzeige-, Überwachungs- und Regelgerät.

Das Gerät besitzt einen Universaleingang mit Anschlussmöglichkeiten für:

- Normsignale (0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 0-1V, 0-2V und 0-10V),

- Widerstands-Temperatursensoren (Pt100 und Pt1000),

- Thermoelemente (Typ K, J, N, T und S)
- Frequenz (TTL und Schaltkontakt)

Ferner bieten sie Funktionen wie Durchflussmessung, Drehzahlmessung, Zähler, etc...

Zusätzlich stehen beim GIR 2002 PID mit Option AAG.../3 zwei Schaltausgänge und einen Analogausgang (0-10V oder 0-20mA und 4-20mA) zur Verfügung, dessen Schaltfunktion als

2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler, 2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm, Min-/Max-Alarm gemeinsam oder Min-/Max-Alarm getrennt

konfiguriert werden können.

Der Zustand der Schaltausgänge (Relais) wird mit Hilfe der LED "1" und "2" angezeigt.

Eine anstehende Alarmbedingung wird mit den LED's "Alarm", "max" und "min" angezeigt.

Weiter besitzen alle Geräte standardmäßig eine EASYBus-Schnittstelle, die über einen Pegelwandler die Kommunikation mit einem übergeordneten Rechner erlaubt und das Gerät zu einem vollwertigen EASYBus-Modul macht.

Die GIR 2002 PID werden geprüft und komplett kalibriert geliefert.

Damit das GIR 2002 betriebsbereit ist, muss es aber noch für die jeweilige Anwendung konfiguriert werden.

Wichtig: Bei der Geräte-Konfiguration ist zuerst das Eingangssignal (siehe Kapitel 4) und anschließend die Ausgangsfunktion (siehe Kapitel 6) bzw. die Offset-/Steigungskorrektur (siehe Kapitel 8) einzustellen.

Hinweis: Um einen unzulässigen Eingangszustand und ungewollte oder falsche Schaltvorgänge bei der Gerätekonfiguration zu vermeiden, wird empfohlen, den Anschluss des Einganges und der Schaltausgänge erst nach der Konfiguration des Gerätes durchzuführen.

Hinweis: Beim Aufrufen eines Konfigurationsmenüs (Konfiguration des Messeingang, Konfiguration des Analogausganges, Konfiguration der Ausgangsfunktion, Offset- und Steigungskorrektur) wird die Messung und Regelung des Gerätes gestoppt. Mit Verlassen des Menü wird das Gerät reinitialisiert und die Messung/Regelung wieder gestartet. Bei der Zählerfunktion wird somit mit Verlassen des Menüs der Zählerstand zurückgesetzt.



3. Elektrischer Anschluss

Der Anschluss bzw. die Inbetriebnahme darf nur durch fachlich qualifizierte Personen erfolgen. Bei fehlerhaftem Anschluss kann das Gerät zerstört werden - kein Garantieanspruch.

3.1. Anschlussbelegung bei Optionen AAG020/3 und AAG010/3

15	EAS	EASYBus-Schnittstelle		
14	EASYBus-Schnittstelle			
13	Eing	gang: 0-10V		
12	Eing	gang: 0-1V, 0-2V, mA, Frequenz, Pt100, Pt1000		
11	Eing	gang: 0-50mV, Thermoelement, Pt100		
10	Eing	gang: GND, Pt100, Pt1000		
9	Trar	nsmitter-Versorgungsspannung -		
8	Trar	nsmitter-Versorgungsspannung +		
7	Ausgang 2: Relais, Öffner, *1			
6	Ausgang 2: Relais, Schließer, *1			
5	Ausgang 2: Relais, Eingang, *1			
4	Ausgang 1: Relais, Schließer, * ¹			
3	Ausgang 1: Relais, Eingang, *1			
	17 Ausgang 3: Analogausgang -			
	16	Ausgang 3: Analogausgang +		
2	Versorgungsspannung 230VAc, *1			
1	Versorgungsspannung 230VAc, *1			



*¹ = oder entsprechend Angabe auf dem Gehäuseaufkleber

3.1.1. Änderungen bei Option HLR1

4	Ausgang 1: Halbleiter-Relais-Anschluss +
3	Ausgang 1: Halbleiter-Relais-Anschluss -

3.1.2. Änderungen bei Option HLR2

6	Ausgang 2: Halbleiter-Relais-Anschluss +
5	Ausgang 2: Halbleiter-Relais-Anschluss -





3.2. Anschlussdaten

		zwischen	Betriebswerte		Grenzwerte		Anna aluma
	Ans		min.	max.	min.	max.	Anmerkung
Versorgungsspannu	ing	1 und 2	207 VAC	244 VAC	0 Vac	253 VAC	bzw. entsprechend Typenschild
Ausgang 1: Relais: Schließer		3 und 4				253 VAC 5A ohmshe Last	bzw. entsprechend Typenschild
Ausgang 1 SSR-Anschluss * ⁹		3 und 4			0 mA	15 mA	kein aktives Signal zulässig
Ausgang 2 Relais: Wechsler		5, 6 und 7				253 VAC 10A ohmshe Last	bzw. entsprechend Typenschild
Ausgang 2 SSR-Anschluss * ¹⁰		5 und 6			0 mA	15 mA	kein aktives Signal zulässig
Eingang 0-50mV, TC,		11 und 10	0 V	3.3 V	-1 V	10 V, I<10mA	
Eingang mA		12 upd 10	0 mA	20 mA	0 mA	30 mA	
Eingang 0-1(2)V, Freq,			0 V	3.3 V	-1 V	30 V, I<6mA	
Eingang 0-10V		13 und 10	0 V	10 V	-1 V	20 V	
Eingang Pt100 (Pt1000)		10 - 12			0 Ω	∞Ω	kein aktives Signal zulässig
EASYBus-Schnittstelle		14 und 15	12 V	36 V	0 V	42 V	
Ausgang 3: Analogausgang * ⁵	0-20mA 4-20mA	16 und 17			0 Ω	400 Ω	kein aktives Signal zulässig
	0-10V	1			1000 Ω	∞ Ω	

 $*^{5}$ = nur vorhanden bei Optionen AAG020/3 und AAG010/3

*⁹ = nur vorhanden bei Option HLR1

*¹⁰ = nur vorhanden bei Option HLR2

Die Grenzwerte dürfen nicht (auch nicht kurzzeitig) überschritten werden!

3.3. Eingangssignal anschließen

Beachten Sie beim Anschluss unbedingt die für den jeweiligen Eingang zulässigen Grenzwerte. Eine Überlastung des Einganges kann zur Zerstörung des Gerätes führen.

3.3.1. Anschluss eines Pt100-Temperaturfühlers



3.3.2. Anschluss eines Pt1000 Temperaturfühlers bzw. Thermoelementes





Pt1000-Temperaturfühler (2-Leiter)

Thermoelement

3.3.3. Anschluss eines 4-20mA Messumformers in 2-Leiter-Technik





mit im Gerät integrierter Transmitterversorgung

mit separater Transmitterversorgung

3.3.4. Anschluss eines 0(4)-20mA Messumformers in 3-Leiter-Technik





mit im Gerät integrierter Transmitterversorgung

mit separater Transmitterversorgung

3.3.5. Anschluss eines 0-1V, 0-2V oder 0-10V Messumformers in 3-Leiter-Technik



mit im Gerät integrierter Transmitterversorgung



·Uν

Sig

·Uν

+

0-1(10)V

Transmitter

Netzteil:

3.3.6. Anschluss eines 0-1/2/10V bzw. 0-50mV Messumformers in 4-Leiter-Technik





mit im Gerät integrierter Transmitterversorgung

mit separater Transmitterversorgung

3.3.7. Anschluss eines Frequenzsignals

Bei der Frequenz- und Drehzahlmessung kann bei der Gerätekonfiguration zwischen 3 unterschiedlichen Eingangs-Signalarten ausgewählt werden. Es besteht die Möglichkeit des Anschlusses eines aktiven Signals (= TTL, ...), eines passiven Sensorsignals mit NPN (= masseschaltender NPN-Ausgang, Taster, Relais, ...) oder mit PNP (= +Ub-schaltender PNP-Ausgang, High-side-Schalter, ...)

Bei der Konfigurationseinstellung "Schaltkontakt NPN" wird im Gerät ein Pull-Up-Widerstand (~7kOhm gegen +3.3V) zugeschaltet. Hierdurch kann bei Geräten mit NPN-Ausgang oder Schaltkontakten auf den Anschluss eines externen Widerstandes verzichtet werden.

Bei der Konfigurationseinstellung "Schaltkontakt PNP" wird im Gerät ein Pull-Down-Widerstand (~7kOhm gegen GND) zugeschaltet. Hierdurch kann bei Geräten mit PNP-Ausgang auf einen externen Widerstand verzichtet werden.

Es kann jedoch sein, dass für den Messsignalgeber dennoch der Anschluss eines externen Widerstandes erforderlich ist, da z.B. die Pull-Up-Spannung von 3.3V für den Geber nicht ausreicht oder im oberen Frequenzbereich gemessen werden soll. In diesem Fall ist zu beachten, dass das Eingangssignal dann wie ein aktives Signal zu betrachten und entsprechend in der Konfiguration "TTL" auszuwählen ist.

Hinweis: beim Anschluss ist unbedingt darauf zu achten, dass die zulässige Eingangsspannung bzw. der zulässige Eingangsstrom des Frequenzeinganges nicht überschritten wird.



Anschluss eines passiven Kontaktes, Taster (Einstellung: Input = NPN)



10 12 12 +Uv Sig. -Uv + Netzteil: für Transmitter

Anschluss eines Gebers (über integrierte Versorgung) mit TTL-, NPN- oder PNP-Ausgang

Anschluss eines Gebers (mit separater Versorgung) mit TTL-, NPN- oder PNP-Ausgang



Rv ·Uν 10 Geber Sig. ·Uν 12 + Netzteil: für Geber Anschluss eines Gebers (mit separater Versorgung) mit

NPN-Ausgang mit erforderlichem externen Widerstand

Anschluss eines Gebers (über integrierte Versorgung) mit NPN-Ausgang mit erforderlichem externen Widerstand



Anschluss eines Gebers (über integrierte Versorgung) mit PNP-Ausgang und externer Widerstandsbeschaltung



Anschluss eines Gebers (mit separater Versorgung) mit PNP-Ausgang und externer Widerstandsbeschaltung

<u>Anschlusshinweis</u>:Rv2 = 600Ω, Rv1 = 1.8kΩ (bei Geberversorgung =12V) bzw. 4.2kΩ (bei 24V), Gerätekonfiguration: Sens = TTL (Rv1 dient zur Strombegrenzung und kann notfalls auch gebrückt werden. Er sollte jedoch den angegebenen Wert nicht überschreiten)

3.3.8. Anschluss eines Zählsignals

Wie bei der Frequenz- und Drehzahlmessung kann bei der Gerätekonfiguration zwischen 3 unterschiedlichen Eingangs-Signalarten ausgewählt werden.

Der Anschluss des Sensorsignals für Zählsignal erfolgt wie bei Frequenz- und Drehzahlmessung. Verwenden Sie bitte die entsprechende Anschlussskizze aus diesem Kapitel.

Es besteht die Möglichkeit den Zählerstand jederzeit durch Verbindung der Klemme 11 mit GND (Klemme 10) zurückzusetzen. Dies kann manuell (z.B. mit einem Taster) oder automatisch (mit einem Schaltausgang des Gerätes) erfolgen.





manuelles Rücksetzen mit externem Taster



automatisches Rücksetzen mit Ausgang 1 und zusätzliches manuelles Rücksetzen mit externem Taster

3.4. Schaltausgänge anschließen

Hinweis: Um einen ungewollten oder falschen Schaltvorgang bei der Gerätekonfiguration zu vermeiden, empfehlen wird den Anschluss der Schaltausgänge erst nach der Konfiguration der gewünschten Schaltart durchzuführen.

Das Gerät besitzt standardmäßig 1 (Relais) Schaltausgang bzw. 2 Schaltausgänge (Relais).

Bitte beachten Sie, dass die maximal zulässige Spannung, sowie der maximale Schaltstrom der Schaltausgänge nicht (auch nicht kurzzeitig) überschritten werden darf. Besonders beim Schalten von induktiven Lasten (z.B. Relais, Spulen usw.) ist darauf zu achten, dass die auftretenden Spannungsspitzen durch geeignete Schutzmaßnahmen (z.B. RC-Glied) begrenzt werden.

Hinweis: Wird ein Ausgang als Alarmausgang konfiguriert, so ist der Ausgang im Ruhezustand (kein Alarm vorhanden) 'ein'. Bei vorhandener Alarmbedingung 'öffnet' das Relais

3.4.1. Anschluss eines Halbleiterrelais an den SSR-Anschluss



3.5. Gemeinsamer Betrieb von mehreren Geräten

Bei der Standard-Geräteausführung sind die Spannungsversorgung, der Messeingang, die Transmitterversorgung und die Schnittstelle galvanisch voneinander getrennt.

Bei Geräteoptionen (z.B. DC-Versorgung) kann es vorkommen, das diese Trennung nicht mehr komplett gegeben ist (z.B. Verbindung von - Versorgungsspannung zu GND).

Werden mehrere solche Geräte miteinander verdrahtet ist daher darauf zu achten, dass keine unzulässigen Potentialverschiebungen auftreten können.

4. Konfiguration des Messeinganges

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Menübedienung:

Mit **Taste 1** wird zum nächsten Parameter weitergeschaltet. Außerdem wird damit eine gemachte Änderung in der Parameter-Einstellung bestätigt und der neue Wert

gespeichert. Anschließend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit **Taste 2** oder **Taste 3** wird von der Parameter-Ansicht in die Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des Wertes vorgenommen.

Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt, erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit. Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird. Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mögli-

che Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der **Taste 4** wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Änderung abgebrochen. Die Änderung wird hierbei verworfen und es bleibt der ursprüngliche Parameterwert erhalten. In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menü beendet.

<u>Bitte beachten:</u> Wird in der Parameter-Einstellung länger als 10 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Einstellung abgebrochen, die Änderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt. Wird im Menü länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird das Menü automatisch beendet.

4.1. Eingangssignal auswählen

- Gerät in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.
- Gleichzeitig den rückseitigen Taster (Taste 5) und Taste 2 für >2 Sekunden drücken.
 In der Anzeige erscheint "InP" ('INPUT').
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Messart auswählen (siehe unten stehende Tabelle).
- Mit Taste 1 gewählte Messart bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "InP"

Abhängig von der gewählten Messart müssen weitere Einstellungen im entsprechenden Kapitel gemacht werden.

Messart	Eingangssignal	Als Input ein- zustellen	weiter in Kapitel
Spannungssignal	0 – 10 V		
	0 – 2 V	1	4.0
	0 – 1 V	U	4.3
	0 – 50 mV		
Stromsignal	4 – 20 mA		4.2
	0 – 20 mA		4.3
Widerstand	Pt100	4 - 5 9	4.0
	Pt1000	t.res	4.2
Thermoelement	NiCr-Ni (Typ K)		
	Pt10Rh-Pt (Typ S)	-	
	NiCrSi-NiSi (Typ N)	t.tc	4.2
	Fe-CuNi (Typ J)	-	
	Cu-CuNi (Typ T)		
Frequenz	TTL-Signal	ErEa	4.4
	Schaltkontakt NPN, PNP	FIEQ	4.4
Durchfluss	TTL-Signal	Ele D	4.5
	Schaltkontakt NPN, PNP	FIO.F	4.5
Drehzahl	TTL-Signal	r Din	4.6
	Schaltkontakt NPN, PNP		4.0
Aufwärtszähler	TTL-Signal	CoulD	47
	Schaltkontakt NPN, PNP	CO.UP	4.7
Abwärtszähler	TTL-Signal	Coda	47
	Schaltkontakt NPN, PNP		4.7
Schnittstellenbetrieb	serielle Schnittstelle	SEri	4.8

<u>Bitte Beachten:</u> Bei Veränderung der Einstellung für Messart "InP" werden alle anderen Einstellungen auf Standard-Werte zurückgesetzt. Alle anderen Parameter der Eingangskonfiguration müssen daher neu eingestellt werden.

<u>Hinweise:</u> Bei Veränderung der Messart "InP" werden die Werte für Offset- und Steigungskorrektur zurückgesetzt. Außerdem kann eine Veränderung der Geräteskalierung bei Normsignalen (di.Lo, di.Hi, dP) bzw. der Auflösung und Einheit bei Temperatur einen Einfluss auf die Offset- und Steigungskorrekturwerte zur Folge haben. Überprüfen Sie daher nach Änderung der Eingangskonfiguration Ihre Offset- und Steigungs-Einstellungen!

> Die Veränderung der Geräteskalierung bei Normsignalen (di.Lo, di.Hi, dP) bzw. der Auflösung und Einheit bei Temperatur kann eine Veränderung der Schalt- und Alarmpunkte zur Folge haben. Überprüfen Sie daher anschließend Ihre Ausgangseinstellungen!



4.2. Temperaturmessung (Pt100, Pt1000 und Thermoelemente Typ J, K, N, S oder T)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Temperaturmessung mit Platin-Temperatursensoren oder Thermoelementen. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**t.res**" oder "**t.tc**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal (Widerstand)	Anmerkung
100		Messbereich: -50.0 +200.0 °C (-58.0 + 392.0 °F)
100	Pt100 (3-Leiter)	Messbereich: -200 + 850 °C (-328 + 1562 °F)
1000	Pt1000 (2-Leiter)	Messbereich: -200 + 850 °C (-328 + 1562 °F)
Anzeige	Eingangssignal (Thermoelemente)	Anmerkung
niCr	NiCr-Ni (Typ K)	Messbereich: -270 +1372 °C (-454 + 2502 °F)
		Messbereich: -70.0 +250.0 °C (-94.0 + 482.0 °F)
S	Pt10Rh-Pt (Typ S)	Messbereich: -50 +1750 °C (- 58 + 3182 °F)
n	NiCrSi-NiSi (Typ N)	Messbereich: -270 +1350 °C (-454 + 2462 °F)
		Messbereich: -100.0 +300.0 °C (-148.0 + 572.0 °F)
J		Messbereich: -170 + 950 °C (-274 + 1742 °F)
	Fe-CuNI (Typ J)	Messbereich: -70.0 +300.0 °C (-94.0 + 572.0 °F)
t		Messbereich: -270 + 400 °C (-454 + 752 °F)
	Cu-CuNi (Typ T)	Messbereich: -70.0 +200.0 °C (-94.0 + 392.0 °F)

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".

- <u>Taste 1</u> nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "**rES**" (Resolution = Auflösung). Dieser Menüpunkt steht bei den Eingangssignal Pt1000 und Pt10Rh-Pt (Typ S) nicht zur Verfügung

- Mit Taste 2 oder Taste 3 kann ausgewählt werden, ob die Temperatur mit 0.1° oder 1° angezeigt werden soll.

- Mit Taste 1 die gewählte Auflösung bestätigen. In der Anzeige steht wieder " rES".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Unit" (Anzeigeeinheit).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 kann ausgewählt werden, ob die Temperatur in °C oder °F angezeigt werden soll.
- Mit Taste 1 die gewählte Messeinheit bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Unit".
- Taste 1 nochmals betätigen. In der Anzeige erscheint "FiLt" (Filter = digitaler Filter).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 wird der gewünschte Filterwert [in sec.] eingestellt. Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.

Erklärung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.

Anwendungshinweis: Bei Filterwert "off" ist die interne Netzbrummunterdrückung des GIR2002 deaktiviert. Diese Einstellung ermöglicht die schnellstmögliche Reaktion auch auf kleine Signaländerungen. Andererseits wird die Anzeige bzw. der Analogausgang unruhiger. Für "normale" Anwendungen sollte der Filterwert daher mindestens auf 0.01 gestellt werden. Bei Eingangssignal Typ S wird empfohlen einen Filterwert von min. 0.1 zu wählen.

- Mit Taste 1 bestätigen, in der Anzeige steht wieder "FiLt".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "InP" ('INPUT').

Damit ist die Konfiguration des Gerätes an das Eingangssignal abgeschlossen.

4.3. Spannungs- und Strommessung (0-50mV, 0-1V, 0-2V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Spannungs- und Stromsignale. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**U**" oder "I" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal (Spannungsmessung)	Anmerkung
10.00	0 – 10 V	
2.00	0 – 2 V	
1.00	0 – 1 V	
0.050	0 – 50 mV	

Anzeige	Eingangssignal (Strommessung)	Anmerkung
4-20	4 – 20 mA	
0-20	0 – 20 mA	

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Dezimalpunktposition auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Lo" (Display Low = Untere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei einem Eingangssignal von 0mA, 4mA bzw. 0 Volt anzeigen soll.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Lo".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Hi" (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei einem Eingangssignal von 20mA, 50mV, 1 Volt, 2 Volt bzw. 10 Volt anzeigen soll.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Hi".
- Taste 1 erneut drücken. In der Anzeige erscheint "Li" (Limit = Messbereichsbegrenzung).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 gewünschte Messbereichsbegrenzung wählen.

Anzeige	Messbereichsbegrenzung	Anmerkung
off	Deaktiviert	Überschreitung der Messbereichsgrenzen bis zur Messgrenze (siehe Hinweis) ist zulässig.
on.Er (on error)	aktiv, (Fehleranzeige)	Messbereich ist genau auf das Eingangssignal begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.
on.rG (on range)	aktiv, (Anzeige Messbereichsgrenze)	Messbereich ist genau auf das Eingangssignal begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird die Anzeigebereichsgrenze angezeigt. [z.B. für Feuchte: bei Unter-/Überschreitung wird weiter 0% bzw. 100% angezeigt]

<u>Hinweis:</u> Bei einer Überschreitung der Messgrenzen (~ obere Messbereichsgrenze + 5% bzw. 21.0 mA bei 4-20mA) wird unabhängig von der Limit-Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung ("Err.1") angezeigt. Eine Unterschreitung der Messgrenzen (3.6 mA) wird bei Eingangssignal 4-20mA unabhängig von der Limit-Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung ("Err.2") angezeigt. Eine Unterschreitung von 0V bzw. 0mA wird nicht erkannt.

- Mit Taste 1 Auswahl bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Li".
- Taste 1 nochmals betätigen. In der Anzeige erscheint "FiLt" (Filter = digitaler Filter).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 wird der gewünschte Filterwert [in sec.] eingestellt. Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.

Erklärung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.

Anwendungshinweis: Bei Filterwert "off" ist die interne Netzbrummunterdrückung des GIR2002 deaktiviert. Diese Einstellung ermöglicht die schnellstmögliche Reaktion auch auf kleine Signaländerungen. Andererseits wird die Anzeige bzw. der Analogausgang unruhiger. Für "normale" Anwendungen sollte der Filterwert daher mindestens auf 0.01 gestellt werden. Bei Eingangssignal 0-50mV wird empfohlen einen Filterwert von min. 0.1 zu wählen.

- Mit Taste 1 bestätigen, in der Anzeige steht wieder "FiLt".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "InP" ('INPUT').

Damit ist die Konfiguration des Gerätes an das Eingangssignal abgeschlossen.

- Drücken Sie nun Taste 4 um das Konfigurationsmenü für den Eingang zu verlassen.

4.4. Frequenzmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Frequenzmessung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**FrEq**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".

Anzeige	Eingangssignal	Anmerkung
ttL	TTL-Signal	
nPn	Schaltkontakt, NPN	zum direkten Anschluss eines passiven Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw. Gebers mit NPN-Ausgang. Pull-up-Widerstand ist im Gerät integriert. <i>Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind</i> <i>prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!</i>
PnP	Schaltkontakt, PNP	zum direkten Anschluss eines Gebers mit PNP-Ausgang. Pull-down-Widerstand ist im Gerät integriert.

- Mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise für den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.7)

Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhöhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwählen.

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Fr.Lo" (Frequenz Low = Untere Messfrequenzgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den minimal bei der Messung auftretenden Frequenzwert ein.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Fr.Lo".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Fr.Hi" (Frequenz High = obere Messfrequenzgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den maximal bei der Messung auftretenden Frequenzwert ein.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Fr.Hi".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Dezimalpunktposition auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".

- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Lo" (Display Low = Untere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei der unteren Messfrequenzgrenze (Einstellung von fr.Lo) anzeigen soll.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Lo".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Hi" (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei der oberen Messfrequenzgrenze (Einstellung von fr.Hi) anzeigen soll.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Hi".
- Taste 1 erneut drücken. In der Anzeige erscheint "Li" (Limit = Messbereichsbegrenzung).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 gewünschte Messbereichsbegrenzung wählen.

Anzeige	Messbereichsbegrenzung	Anmerkung
off	Deaktiviert	Überschreitung der Messfrequenzgrenzen bis zum max. Messbereich ist zulässig.
on.Er	Aktiv, (Fehleranzeige)	Messbereich ist genau auf die Messfrequenz- Grenzen begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird eine entspr. Fehlermeldung angezeigt.
on.rG	aktiv, (Anzeige Messbereichsgrenze)	Messbereich ist genau auf die Messfrequenz- Grenzen begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird die Anzeigebereichsgrenze angezeigt. [z.B. für Feuchte: bei Unter-/Überschreitung wird weiter 0% bzw. 100% angezeigt]

Hinweis: Bei einer Überschreitung der max. Messbereichsgrenzen (10kHz) wird unabhängig von der Limit-Einstellung immer die entsprechende Fehlermeldung ("Err.1") angezeigt.

- Mit Taste 1 Auswahl bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Li".
- Taste 1 nochmals betätigen. In der Anzeige erscheint "FiLt" (Filter = digitaler Filter).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 wird der gewünschte Filterwert [in sec.] eingestellt. Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.

Erklärung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.

- Mit Taste 1 bestätigen, in der Anzeige steht wieder "FiLt".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "InP" ('INPUT').

Damit ist die Konfiguration des Gerätes an das Eingangssignal abgeschlossen.

4.5. Durchflussmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Durchflussmessung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**FIo.P**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal	Anmerkung	
ttL	TTL-Signal		
nPn	Schaltkontakt, NPN	zum direkten Anschluss eines passiven Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw. Gebers mit NPN-Ausgang. Pull-up-Widerstand ist im Gerät integriert. <i>Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind</i> <i>prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!</i>	
PnP	Schaltkontakt, PNP	zum direkten Anschluss eines Gebers mit PNP-Ausgang. Pull-down-Widerstand ist im Gerät integriert.	

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise für den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.7) Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhöhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwählen.

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Pu/L" (Pulse je Liter).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Wert für die Impulse/Liter ihres Durchflussmessumformes an.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Pu/L".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Unit" (Messeinheit).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Messeinheit auswählen.

Anzeige	Messeinheit	Anmerkung
L/S	Liter / Sekunde	
L/h	Liter / Stunde	
L/n	Liter / Minute	

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Unit".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Dezimalpunktposition auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Taste 1 nochmals betätigen. In der Anzeige erscheint "FiLt" (Filter = digitaler Filter).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 wird der gewünschte Filterwert [in sec.] eingestellt.
 Einstellbare Werte: off, 0.01 ... 2.00 sec.
 Erklärung: bei dem digitalen Filter handelt es sich um die digitale Nachbildung eines Tiefpassfilters.
- Mit Taste 1 bestätigen, in der Anzeige steht wieder "FiLt".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "InP" ('INPUT').

Damit ist die Konfiguration des Gerätes an das Eingangssignal abgeschlossen.

4.6. Drehzahlmessung (TTL, Schaltkontakt)

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Drehzahlmessung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**rPn**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal	Anmerkung	
ttL	TTL-Signal		
nPn	Schaltkontakt, NPN	zum direkten Anschluss eines passiven Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw. Gebers mit NPN-Ausgang. Pull-up-Widerstand ist im Gerät integriert. <i>Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind</i> <i>prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!</i>	
PnP	Schaltkontakt, PNP	zum direkten Anschluss eines Gebers mit PNP-Ausgang. Pull-down-Widerstand ist im Gerät integriert.	

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise für den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.7) Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhöhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwählen.

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "diu" (Divisor = Vorteiler).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Vorteiler ein. Der Vorteiler ist auf die Anzahl der Impulse, die Ihr Geber pro Umdrehung liefert, einzustellen.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "diu".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Position des Dezimalpunktes ein.

Mit der Position des Dezimalpunktes kann die Auflösung der Drehzahlmessung beeinflusst werden. Je weiter der Dezimalpunkt nach links verschoben wird, desto feiner ist die Auflösung. Beachten Sie jedoch, dass hierdurch auch die max. darstellbare Drehzahl reduziert wird. <u>Beispiel:</u> Ihr Motor läuft derzeit mit ca. 50 Umdrehungen/min. Bei keinem Dezimalpunkt ist die mögliche Anzeige 49 – 50 – 51, der max. Anzeigewert ist 9999 U/min. Bei Dezimalpunkt ---- ist die Anzeige 49.99 – 50.00 – 50.01, der max. Anzeigewert beträgt 99.99 U/min.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "InP" ('INPUT').

Damit ist die Konfiguration des Gerätes an das Eingangssignal abgeschlossen.

4.7. Auf-/Abwärtszähler (TTL, Schaltkontakt)

Der Aufwärtszähler beginnt bei 0 und zählt entsprechend seiner Einstellung nach oben. Beim Abwärtszähler wird mit dem Zählvorgang bei der eingestellten oberen Anzeigebereichsgrenze begonnen und entsprechend der Einstellung nach unten gezählt.

Der Zählerstand kann jederzeit durch Verbinden der Klemme 11 mit GND (Klemme 10) zurückgesetzt werden. Der Zählvorgang beginnt dann wieder von vorne sobald die Verbindung wieder aufgehoben wird.

<u>Besonderheit:</u> Der aktuelle Zählerstand bleibt bei Stromausfall erhalten. Nach Neustart zählt das Gerät ab dem letzten Zählerstand weiter.

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes für Zählfunktion. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart **"Co.up**" bzw. **"Co.dn**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SEnS".
- Mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Eingangssignal auswählen.

Anzeige	Eingangssignal	Anmerkung	
ttL	TTL-Signal		
nPn	Schaltkontakt, NPN	zum direkten Anschluss eines passiven Schaltkontaktes (z.B. Taster, Relais) bzw. Gebers mit NPN-Ausgang. Pull-up-Widerstand ist im Gerät integriert. <i>Hinweis: bei Einsatz von Tastern und Relais sind</i> <i>prellfreie Taster bzw. Relais zu verwenden!</i>	
PnP	Schaltkontakt, PNP	zum direkten Anschluss eines Gebers mit PNP-Ausgang. Pull-down-Widerstand ist im Gerät integriert.	

Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise für den Anschluss eines Frequenzgebers (siehe 3.4.8) Bei Anschluss von Schaltkontakt-Gebern mit erhöhten Frequenzbereich (= mit externer Beschaltung) ist entsprechend der Anschlussbeschreibung das Eingangssignal TTL auszuwählen.

- Mit Taste 1 gewähltes Eingangssignal bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "SEnS".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "EdGE" (Signalflanke).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Signalflanke auswählen.

Anzeige	Signalflanke Anmerkung		
PoS	positiv	Die Übernahme des Zählimpulses erfolgt mit der positiven (steigenden) Flanke	
nEG	negativ	Die Übernahme des Zählimpulses erfolgt mit der negativen (fallenden) Flanke	

- Mit Taste 1 gewählte Signalflanke bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "EdGE".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "diu" (Divisor = Vorteiler).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Vorteiler ein.

Die am Eingang des Gerätes ankommenden Impulse werden durch den Vorteiler geteilt, bevor sie zur Auswertung an das Gerät gelangen.

Hierdurch ist z.B. eine einfache Anpassung des Gerätes an einen Durchflussgeber oder eine Vorskalierung für große Zählerwerte möglich.

<u>Beispiel 1:</u> Ihr Durchflussgeber liefert 165 Impulse je Liter. Durch die Eingabe eines Vorteilerwertes von 165 gelangt jeder 165-igste Impuls (somit 1 Impuls je Liter) zur Weiterverarbeitung.

<u>Beispiel 2:</u> Ihr Impulsgeber liefert während des Messvorgangs insgesamt ca. 5 000 000 Impulse. (Dies überschreitet jedoch den Messbereich des Gerätes!)

Durch die Eingabe eines Vorteilers von 1000 gelangt jeder tausendste Impulse zur Weiterverarbeitung – mit somit 5000 Werten ist der Messbereich des Gerätes noch nicht überschritten.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "diu".

- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "**Co.Hi**" (Counter High = Obere Zählbereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 die max. Impulszahl (nach Vorteiler) für den Zählvorgang ein.

<u>Beispiel:</u> Ihr Durchflussgeber liefert 1800 Impulse je Liter, Sie haben als Vorteiler 100 eingestellt und Sie erwarten während der Messung einen max. Durchfluss von 300 Liter. Durch die Eingabe eines Vorteilerwertes von 100 erhalten Sie 18 Impulse je Liter. Bei der max. Durchflussmenge von 300 Liter ergibt sich eine max. Impulszahl von 18 * 300 = 5400.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Co.Hi".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Dezimalpunktposition für die Anzeige auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "di.Hi" (Display High = Obere Anzeigebereichsgrenze).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Anzeigewert ein, den das Gerät bei der max. Impulszahl (Einstellung von co.Hi) anzeigen soll.

<u>Beispiel:</u> Ihr Durchflussgeber liefert 1800 Impulse je Liter und Sie erwarten während der Messung einen max. Durchfluss von 300 Liter. Sie haben als Vorteiler 100 und als Zählbereichsgrenze 5400 eingestellt. Die Anzeige soll in einer Auflösung von 0.1 Liter erfolgen:

Es ist somit der Dezimalpunkt auf die Position ---.- zu stellen und als Anzeigegrenze 300.0 einzustellen.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "di.Hi".
- Taste 1 erneut drücken. In der Anzeige erscheint "Li" (Limit = Messbereichsbegrenzung).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 gewünschte Messbereichsbegrenzung (Zählbereichsbegrenzung) wählen.

Anzeige	Messbereichsbegrenzung	Anmerkung	
off	Deaktiviert	Überschreitung der Zählbereichsgrenze bis zum max. Messbereich ist zulässig.	
on.Er	aktiv, (Fehleranzeige)	Messbereich ist genau auf die eingestellte Zählbereichsgrenze begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird eine entspr. Fehlermeldung angezeigt.	
on.rG	aktiv, (Anzeige Messbereichsgrenze)	Messbereich ist genau auf die eingestellte Zählbereichsgrenze begrenzt. Bei Über-/Unterschreitung wird die obere Zählbereichsgrenze bzw. 0 angezeigt.	

Hinweis: Die untere Zählbereichsgrenze (bei Abwärtszähler) ist fest auf 0 gesetzt.

- Mit Taste 1 Auswahl bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Li".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "InP" ('INPUT').

Damit ist die Konfiguration des Gerätes an das Eingangssignal abgeschlossen.

4.8. Schnittstellenbetrieb

Im Betriebsmodus "Schnittstellenbetrieb" führt das Gerät keine selbständige Messung durch. Der Anzeigewert des Gerätes wird dem Gerät über die Schnittstelle gesendet. Die Reglerfunktion bzw. Alarmüberwachung des Anzeigewertes steht weiterhin zu Verfügung.

Die EASYBus-Adresse des Gerätes für die Kommunikation kann am Gerät oder mit einer EASYBus-Software (z.B. EBxKonfig) eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Systeminitialisierung in einem EASYBus-System die Geräteadresse automatisch neu zugewiesen wird.

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration des Gerätes als EASYBus-Anzeige. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 4.1. als Messart "**SEri**" gewählt haben. In der Anzeige muss "**InP**" stehen.

- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "Adr" (Adresse).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Geräteadresse [0 ... 239] auswählen.
- Mit Taste 1 Geräteadresse bestätigen. In der Anzeige steht wieder "Adr".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dP" (Dezimalpunkt).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Dezimalpunktposition auswählen.
- Mit Taste 1 Dezimalpunktposition bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dP".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "InP" ('INPUT').

Eine weitere Anpassung des Gerätes ist nicht erforderlich.

5. Konfiguration des Analogausganges

Eine Veränderung der Eingangs-Konfiguration des Gerätes kann Einfluss auf die Konfiguration des Analogausganges haben. (z.B.: Skalierungsänderung bei Normsignalen, Veränderung der Auflösung o. Einheit bei Temperatur)

Führen Sie daher die Konfiguration des Analogausganges erst <u>nach</u> abgeschlossener Eingangs-Konfiguration durch!

Überprüfen Sie außerdem bei Änderungen der Eingangs-Konfiguration anschließend Ihre Analogausgangseinstellungen!

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Menübedienung:

Mit Taste 1 wird zum nächsten Parameter weitergeschaltet.

Außerdem wird damit eine gemachte Änderung in der Parameter-Einstellung bestätigt und der neue Wert gespeichert. Anschließend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit **Taste 2** oder **Taste 3** wird von der Parameter-Ansicht in die Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des Wertes vorgenommen.

Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt, erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit. Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird.

Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mögliche Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der **Taste 4** wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Änderung abgebrochen. Die Änderung wird hierbei verworfen und es bleibt der ursprüngliche Parameterwert erhalten. In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menü beendet.

<u>Bitte beachten:</u> Wird in der Parameter-Einstellung länger als 10 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Einstellung abgebrochen, die Änderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt Wird im Menü länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird das Menü automatisch beendet.

5.1. Skalierung durchführen

Der Analogausgang kann frei im Bereich des Anzeigebereiches eingestellt werden.

- Gerät in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.
- Gleichzeitig den rückseitigen Taster (Taste 5) und Taste 4 für >2 Sekunden drücken.

Bei Analogausgang 0(4)...20mA erscheint in der Anzeige "**dA.ou**". <u>Hinweis:</u> Bei Analogausgang 0...10V ist dieser Punkt nicht vorhanden. Es erscheint sofort "**dA.Lo**" (siehe weiter unten)

- Wählen Sie mit Taste 2 oder Taste 3 das gewünschte Ausgangssignal.
 "4-20" = Ausgangssignal 4..20mA
 "0-20" = Ausgangssignal 0..20mA
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dA.ou".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dA.Lo" (D/A-Wandler low = unterer Analogausgangswert).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Anzeigewert ein, bei dem das Gerät ein Ausgangssignal von 0mA, 4mA bzw. 0 Volt ausgeben soll.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dA.Lo".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dA.Hi" (D/A-Wandler high = oberer Analogausgangswert).
- Geben Sie nun mit Taste 2 oder Taste 3 den Anzeigewert ein, bei dem das Gerät ein Ausgangssignal von 20mA bzw. 10 Volt ausgeben soll.
- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dA.Hi".



- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dA.Fi" (D/A-Wandler Filter = Filtereinstellung des Analogausganges).
 - <u>Hinweis</u>: Dieser Punkt erscheint nur wenn als Eingangssignal Spannung, Strom oder Frequenz gewählt wurde. Bei allen anderen Eingangssignalen bezieht sich der Analogausgang immer direkt auf die Anzeige (entspricht Filterwert = disp, siehe Filtererklärung). Es erscheint in diesem Falle sofort der nächste Einstellpunkt "**dA.Er**" (siehe weiter unten).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Filterwert einstellen
 - Erklärung: Filterwert = 'disp' bedeutet, dass der Analogausgang direkt vom Anzeigewert abgeleitet wird. Der, für die Anzeige eingestellte Filter wirkt daher auch auf den Analogausgang. Die Auflösung des Analogausgang ist abhängig von der Skalierung der Anzeige. Filterwert > 0 bedeutet, dass der Analogausgang unabhängig vom Anzeigefilter ist. Weiter erfolgt die Ausgabe immer mit der größtmöglichen Auflösung, unabhängig von der Anzeigeskalie-

rung. Bei kleinem Filter-Wert reagiert der Analogausgang schneller auf Änderungen des Eingangssignals. Andererseits wird das Analogausgangssignal aber unruhiger. Bei größerem Wert wird das Analogausgangsignal ,geglättet' und dadurch ,ruhiger'. Signaländerungen werden aber verzögert weitergegeben.

- Den eingestellten Wert mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dA.Fi".
- Taste 1 nochmals drücken, in der Anzeige erscheint "dA.Er" (= Vorzugslage des Analogausganges bei Fehler).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Ausgangszustand im Fehlerfall auswählen.

Anzeige	Vorzugslage des Analogausganges	Anmerkung	
Lo	im Fehlerfall inaktiv	Ausgangssignal = ca. 3.7mA bzw. 0 mA bzw. 0 V	
Hi	im Fehlerfall aktiv	Ausgangssignal = >23 mA bzw. >10.5 V	

- Den eingestellten Zustand mit Taste 1 bestätigen. In der Anzeige steht wieder "dA.Er".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "dA.ou" bzw. "dA.Lo".

Damit ist die Konfiguration des Analogausganges abgeschlossen.

6. Konfiguration der Ausgangsfunktionen

Eine Veränderung der Eingangs-Konfiguration des Gerätes kann Einfluss auf die Schalt- und Alarmpunkte haben. (z.B.: Skalierungsänderung bei Normsignalen, Veränderung der Auflösung o. Einheit bei Temperatur)

Führen Sie daher die Konfiguration des Ausgangs und die Schaltpunkt-/Alarmeinstellung erst <u>nach</u> abgeschlossener Eingangs-Konfiguration durch!

Überprüfen Sie außerdem bei Änderungen der Eingangs-Konfiguration anschließend Ihre Ausgangseinstellungen!

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Menübedienung:

Mit **Taste 1** wird zum nächsten Parameter weitergeschaltet. Außerdem wird damit eine gemachte Änderung in der Parameter-Einstellung bestätigt und der neue Wert gespeichert. Anschließend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit **Taste 2** oder **Taste 3** wird von der Parameter-Ansicht in die Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des Wertes vorgenommen.



Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt, erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
 Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird.
 Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. möglichen Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der **Taste 4** wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Änderung abgebrochen. Die Änderung wird hierbei verworfen und es bleibt der ursprüngliche Parameterwert erhalten. In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menü beendet.

<u>Bitte beachten:</u> Wird in der Parameter-Einstellung länger als 10 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Einstellung abgebrochen, die Änderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt Wird im Menü länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird das Menü automatisch beendet.

6.1. Ausgangsfunktion auswählen

- Gerät in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.
- Gleichzeitig den <u>rückseitigen Taster</u> (Taste 5) und <u>Taste 1</u> für >2 Sekunden drücken. In der Anzeige erscheint "**outP**". (Output).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Ausgangsfunktion auswählen.
 Entsprechend der Geräteausführung und der Auswahl werden die Ausgänge wie folgt vorbelegt:

Beschreibung	Als Output einzustellen	Ausgang 1	Ausgang 2	weiter in Kapitel
Kein Ausgang, Gerät ist nur Anzeige	no	off	off	
2-Punkt-Regler	2P	2P PID-Regelfunktion off		6.2
2-Punkt-Regler (3-Punkt Schrittregelung)	2P	Schrittregelung auf	Schrittregelung zu	6.2
3-Punkt-Regler	3P	PID-Regelfunktion Schaltfunktion 2		6.2
2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm	2P.AL	PID-Regelfunktion	Min-/Max-Alarm, invertiert	6.2
Min-/Max-Alarm, gemeinsam	AL.F1	off	Min-/Max-Alarm, invertiert	6.3
Min-/Max-Alarm, getrennt	AL.F2	Max-Alarm, invertiert	Min-Alarm, invertiert	6.3

- Mit Taste 1 gewählte Ausgangsfunktion bestätigen. In der Anzeige erscheint wieder "outP"

Anmerkung: Alarm invertiert bedeutet, dass der Schaltausgang bei keinem Alarm aktiv ist.

Hinweis: Die Einstellung der Schalt- und Alarmpunkte kann zu einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten Menü nachgeholt werden. (siehe Kapitel 7).

6.2. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler und 2-Punkt-Regler mit Alarm

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration der Schaltfunktion und die Einstellung der Schaltpunkte und der Alarmgrenzen bei Verwendung des Gerätes als 2-Punkt-Reglers mit oder ohne Alarm bzw. 3-Punkt-Reglers. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die entsprechende Ausgangsfunktion "**2P**", "**3P**" oder "**2P.AL**" gewählt haben.

<u>Bitte beachten:</u> Die Einstellung der Parameter erfolgt entsprechend er allgemeinen Menübedienung. Die Verwendung der Tasten ist bei den ersten beiden Einstellpunkten noch mit aufgeführt, anschließend werden wegen der Übersichtlichkeit dann nur noch die einzelnen Einstellpunkte beschrieben.

<u>Hinweis:</u> Für die genauere Beschreibung der einzelnen Einstellpunkte beachten Sie bitte den Glossar am Ende dieser Bedienungsanleitung

- Taste 1 drücken, in der Anzeige erscheint nun "**1.rEG**". (Regelart)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Regelart auswählen.

Anzeige	Regelart	Anmerkung	
Pid.H	PID-Regelung Heizen		
Pid.C	PID-Regelung Kühlen		
3Pt.H	Schrittregelung Heizen	nur auswählbar wenn outP = 2P	
3Pt.C	Schrittregelung Kühlen	nur auswählbar wenn outP = 2P	

- Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.rEG".
- Taste 1 drücken, in der Anzeige erscheint nun "**1.SP**". (Sollwert für PID-Regelfunktion)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Sollwert für die PID-Regelung einstellen.
- Mit Taste 1 eingestellten Sollwert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.SP".
 - "1.Pb" Proportionalband

Einstellmöglichkeit: 1...9999 (Punktposition abhängig vom Anzeigebereich)

- "1.Int" Nachstellzeit in sek. (I-Anteil) Einstellmöglichkeit: off, 1...9999.
- **"1.dEr" Vorhaltezeit in sek. (D-Anteil)** Einstellmöglichkeit: off, 1...9999.
- "1.CyC" Zykluszeit in sek. Einstellmöglichkeit: 0,1 ...320,0.
- **"1.dur"** Laufzeit motorischer Antriebe in sek. (nur bei " 3Pt.H" oder " 3Pt.C") Einstellmöglichkeit: 0,1 ... 999,9.
- "1.thr" Mindestwert der Stellgrößenänderung in % (nur bei " 3Pt.H" oder " 3Pt.C") Einstellmöglichkeit: 0,0..20,0

"1.Err" Vorzugslage des Ausgangs im Fehlerfall Einstellmöglichkeit:

Anzeige	eingestellte Regelart	Vorzugslage des Ausganges	
	Pid.H oder Pid.C	Im Fehlerfall ist der Ausgang 1 aktiv	
on	3Pt.H oder 3Pt.C	Im Fehlerfall ist: Ausgang 1 ein und Ausgang 2 aus → 100%	
	Pid.H oder Pid.C	Im Fehlerfall ist der Ausgang 1 inaktiv	
off	3Pt.H oder 3Pt.C	Im Fehlerfall ist: Ausgang 1 aus und Ausgang 2 ein → 0%	

Bei Ausführung **3-Punkt-Regler** erfolgt nun noch die Einstellung für die Schaltfunktion 2. Bei den anderen Geräteausführungen werden folgende Menüpunkte nicht angezeigt:

"2.on" Einschaltpunkt von Schaltfunktion 2

Einstellmöglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich.

"2.off"Ausschaltpunkt von Schaltfunktion 2Einstellmöglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich.

"2.dEL" Wiedereinschaltverzögerung der Schaltfunktion 2 Einstellmöglichkeit: 0,00 .. 2,00.

Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Zeit [in Sekunden] die das Gerät nach Ausschalten des Ausganges mindestens wartet bis ein erneutes Einschalten erfolgt.

"2.Err" Vorzugslage für Schaltfunktion 2

Anzeige	Vorzugslage des Ausganges	Anmerkung
off	im Fehlerfall inaktiv	
on	im Fehlerfall aktiv	

Bei Ausführung 2-Punkt-Regler mit Alarm erfolgt nun noch die Einstellung der Alarmgrenzen.
 Bei den anderen Geräteausführungen werden folgende Menüpunkte nicht angezeigt:

"AL.Hi" Max.-Alarmpunkt

Einstellmöglichkeit: AL.Lo ... max. Anzeigebereich.

"AL.Lo" Min.-Alarmpunkt

Einstellmöglichkeit: min. Anzeigebereich ... AL.Hi.

"A.dEL" Alarmverzögerung

Einstellmöglichkeit: 0...9999.

Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzögerung in Sekunden. Der Alarmfall muss für die als Alarmverzögerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgelöst wird.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "outP". (Output).

Damit ist die Konfiguration des Gerätes-Ausganges abgeschlossen.

- Drücken Sie nun Taste 4 um das Konfigurationsmenü für den Ausgang zu verlassen.

6.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Alarmpunkte bei Verwendung des Gerätes zur Min-/Maxwert-Überwachung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die Ausgangsfunktion "**AL.F1**" oder "**AL.F2**" gewählt haben.

Bitte beachten Sie, dass der Alarmausgang invertiert ist. Das heißt, der Schaltausgang ist bei keinem Alarm aktiv.

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "AL.Hi". (Max-Alarmpunkt)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgelöst werden soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Hi".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "AL.Lo". (Min-Alarmpunkt)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgelöst werden soll.
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Lo".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "A.dEL". (Alarmverzögerung)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert für die Alarmverzögerung einstellen.
 Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzögerung in Sekunden. Der Alarmfall muss für die als Alarmverzögerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgelöst wird.
- Mit Taste 1 eingestellte Alarmverzögerung bestätigen. In der Anzeige steht wieder "A.dEL".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "outP". (Output).

Damit ist die Konfiguration des Gerätes-Ausganges abgeschlossen.

7. Schaltpunkte bzw. Alarmgrenzen einstellen

Anmerkung: Der Unterschied dieses Menüs zum Ausgang-Konfigurationsmenü ist das nur im Konfigurationsmenü die Auswahl der Ausgangsfunktion und die Einstellung von Schaltverzögerungen und Vorzugslagen möglich ist.

Eine Veränderung der Eingangs-Konfiguration des Gerätes kann Einfluss auf die Schalt- und Alarmpunkte haben. (z.B.: Skalierungsänderung bei Normsignalen, Veränderung der Auflösung o. Einheit bei Temperatur) Überprüfen Sie daher bei Änderungen der Eingangs-Konfiguration anschließend Ihre Ausgangseinstellungen!

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Menübedienung:

Mit **Taste 1** wird zum nächsten Parameter weitergeschaltet. Außerdem wird damit eine gemachte Änderung in der Parameter-Einstellung bestätigt und der neue Wert gespeichert. Anschließend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit **Taste 2** oder **Taste 3** wird von der Parameter-Ansicht in die Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des Wertes vorgenommen.



Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt, erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit.
Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird.
Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mögliche Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der **Taste 4** wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Änderung abgebrochen. Die Änderung wird hierbei verworfen und es bleibt der ursprüngliche Parameterwert erhalten. In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menü beendet.

<u>Bitte beachten:</u> Wird in der Parameter-Einstellung länger als 10 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Einstellung abgebrochen, die Änderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt Wird im Menü länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird das Menü automatisch beendet.

7.1. Menüaufruf

- Der Aufruf des Menüs für die Einstellung der Schalt-/Alarmpunkte erfolgt durch Drücken auf Taste 1 für >2 Sekunden.
- Abhängig von der in der Konfiguration unter "Output" gewählten Einstellung erfolgt eine unterschiedliche Anzeige. Wechseln Sie hierzu in das entsprechend Kapitel.

Beschreibung	Als Output eingestellt	weiter in Kapitel	Bemerkung
Kein Ausgang, Gerät ist nur Anzeige	no		Menü-Aufruf nicht möglich !
2-Punkt-Regler	2P	7.2	
3-Punkt-Regler	3P	7.2	
2-Punkt-Regler mit Min-/Max-Alarm	2P.AL	7.2	
Min-/Max-Alarm, gemeinsam	AL.F1	7.3	
Min-/Max-Alarm, getrennt	AL.F2	7.3	

7.2. 2-Punkt-Regler, 3-Punkt-Regler und 2-Punkt-Regler mit Alarm

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Schaltpunkte und der Alarmgrenzen bei Verwendung des Gerätes als 2-Punkt- Reglers mit oder ohne Alarm bzw. als 3-Punkt-Reglers.

Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die entsprechende Ausgangsfunktion "**2P**", "**3P**" oder "**2P.AL**" gewählt haben.

<u>Bitte beachten:</u> Die Einstellung der Parameter erfolgt entsprechend er allgemeinen Menübedienung. Die Verwendung der Tasten ist bei dem ersten Einstellpunkten noch mit aufgeführt, anschließend werden wegen der Übersichtlichkeit dann nur noch die einzelnen Einstellpunkte beschrieben.

<u>Hinweis:</u> Für die genauere Beschreibung der einzelnen Einstellpunkte beachten Sie bitte den Glossar am Ende dieser Bedienungsanleitung

- Taste 1 drücken (sofern nicht schon geschehen). In der Anzeige erscheint nun "**1.SP**". (Sollwert für PID-Regelfunktion)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Sollwert für die PID-Regelung einstellen. *Einstellmöglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich.*
- Mit Taste 1 eingestellten Sollwert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.SP".
- Taste 1 drücken, in der Anzeige erscheint nun "**1.Pb**". (Proportionalband)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert für das Proportionalband einstellen. Einstellmöglichkeit: 1...9999 (Punktposition abhängig vom Anzeigebereich)
- Mit Taste 1 eingestellten Sollwert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.Pb".
- Taste 1 drücken, in der Anzeige erscheint nun "1.Int". (Nachstellzeit in Sekunden (I-Anteil))
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Nachstellzeit einstellen. *Einstellmöglichkeit: off, 1...9999*
- Mit Taste 1 eingestellten Sollwert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.Int".
- Taste 1 drücken, in der Anzeige erscheint nun "1.dEr". (Vorhaltezeit in Sekunden (D-Anteil))
- Mit Taste 2 oder Taste 3 die gewünschte Vorhaltezeit einstellen. *Einstellmöglichkeit: off, 1...9999*
- Mit Taste 1 eingestellten Sollwert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.dEr".
- Bei Ausführung 3-Punkt-Regler erfolgt nun noch die Einstellung für die Schaltfunktion 2.
 Bei den anderen Geräteausführungen werden folgende Menüpunkte nicht angezeigt:
 - Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "2.on". (Einschaltpunkt von Schaltfunktion 2)
 - Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Schaltfunktion 2 einschalten soll. *Einstellmöglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich*
 - Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "2.on".
 - Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "2.off". (Ausschaltpunkt von Schaltfunktion 2)
 - Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem der Schaltfunktion 2 ausschalten soll. *Einstellmöglichkeit: min. ... max. Anzeigebereich*
 - Mit Taste 1 eingestellten Schaltpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "2.off".
- Bei Ausführung 2-Punkt-Regler mit Alarm erfolgt nun noch die Einstellung der Alarmgrenzen.
 Bei den anderen Geräteausführungen werden folgende Menüpunkte nicht angezeigt:
 - Taste 1 drücken (sofern nicht schon geschehen). In der Anzeige erscheint nun "AL.Hi". (Max-Alarmpunkt)
 - Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgelöst werden soll. *Einstellmöglichkeit: AL.Lo ... max. Anzeigebereich*
 - Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Hi".

- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "AL.Lo". (Min-Alarmpunkt)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgelöst werden soll. *Einstellmöglichkeit: min. Anzeigebereich ... AL.Hi*
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Lo".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "A.dEL". (Alarmverzögerung)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert für die Alarmverzögerung einstellen. *Einstellmöglichkeit: 0 ... 9999*

Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzögerung in Sekunden. Der Alarmfall muss für die als Alarmverzögerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgelöst wird.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder "outP". (Output).

Damit ist die Konfiguration des Gerätes-Ausganges abgeschlossen.

- Drücken Sie nun Taste 4 um das Konfigurationsmenü für den Ausgang zu verlassen.

7.3. Min-/Max-Alarm (getrennt oder gemeinsam)

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellung der Alarmpunkte bei Verwendung des Gerätes zur Min-/Maxwert-Überwachung. Diese Anweisung setzt voraus, dass Sie, entsprechend der Anweisung unter Kapitel 6.1, die Ausgangsfunktion "**AL.F1**" oder "**AL.F2**" gewählt haben.

- Taste 1 drücken (sofern nicht schon geschehen). In der Anzeige erscheint nun "AL.Hi". (Max-Alarmpunkt)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, ab dem Max-Alarm ausgelöst werden soll.
 Einstellmöglichkeit: AL.Lo ... max. Anzeigebereich
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Hi".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "AL.Lo". (Min-Alarmpunkt)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert einstellen, bei dem Min-Alarm ausgelöst werden soll. Einstellmöglichkeit: min. Anzeigebereich ... AL.Hi
- Mit Taste 1 eingestellten Alarmpunkt bestätigen. In der Anzeige steht wieder "AL.Lo".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "A.dEL". (Alarmverzögerung)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert für die Alarmverzögerung einstellen.
 Einstellmöglichkeit: 0 ... 9999

Bemerkung: Der eingestellte Wert entspricht der Alarmverzögerung in Sekunden. Der Alarmfall muss für die als Alarmverzögerung eingestellte Zeit anstehen, damit die Alarmmeldung ausgelöst wird.

- Mit Taste 1 eingestellte Alarmverzögerung bestätigen. In der Anzeige steht wieder "A.dEL".
- <u>Beispiel:</u> Sie möchten die Temperatur in einem Gewächshaus auf 15°C und 50°C alarmüberwachen. Hierfür ist für den Max-Alarm "AL.Hi" = 50°C und den Min-Alarm "AL.Lo" = 15°C einzustellen. => Steigt die Temperatur über 50°C bzw. sinkt sie unter 15°C ab, so löst das Gerät nach der eingestellten Alarmverzögerung den Alarm aus.

Bitte beachten Sie, dass der Alarmausgang invertiert ist. Das heißt, der Schaltausgang ist bei keinem Alarm aktiv.

- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder " AL.Hi".

Damit ist die Alarmeinstellung des Gerätes abgeschlossen.

- Drücken Sie nun Taste 4 um das Menü für die Alarm-Einstellung zu verlassen.

8. Offset- und Steigungskorrektur

Die Offset- und Steigungskorrektur dient zum Ausgleich von Sensortoleranzen bzw. zur Feinjustierung von Abweichungen Ihres Messumformers bzw. Signalgebers.

Bei Veränderung der Messart "InP" werden die Werte für Offset- und Steigungskorrektur zurückgesetzt. Außerdem kann eine Veränderung der Geräteskalierung bei Normsignalen (di.Lo, di.Hi) bzw. der Auflösung und Einheit bei Temperatur einen Einfluss auf Offset- und Steigungskorrekturwerte zur Folge haben.

Führen Sie daher die Konfiguration der Offset- und Steigungskorrektur erst <u>nach</u> abgeschlossener Eingangs-Konfiguration durch!

Überprüfen Sie außerdem bei Änderungen der Eingangs-Konfiguration anschließend Ihre Einstellung für die Offset- und Steigungskorrektur!

Allgemeine Beschreibung und Hinweise zur Menübedienung:

Mit **Taste 1** wird zum nächsten Parameter weitergeschaltet. Außerdem wird damit eine gemachte Änderung in der Parameter-Einstellung bestätigt und der neue Wert gespeichert. Anschließend wird wieder zur Parameter-Ansicht gewechselt.

Mit **Taste 2** oder **Taste 3** wird von der Parameter-Ansicht in die Parameter-Einstellung gewechselt und dort die Einstellung des Wertes vorgenommen.



Hinweis: Die Tasten 2 und 3 sind bei der Eingabe von Werten mit einer 'Roll-Funktion' ausgestattet. Wird die Taste kurz gedrückt, erhöht (Taste 2) bzw. erniedrigt (Taste 3) sich der Anzeigewert jeweils um 1 Digit. Wird die Taste länger gedrückt (> 1s) beginnt der Wert auf- bzw. abwärts zu zählen, wobei die Geschwindigkeit nach kurzer Zeit erhöht wird.

Die Einstellung ist ferner mit einer 'Überlauf-Funktion' ausgestattet. Wird bei der Einstellung der max. mögliche Einstellwert erreicht, so wird zum min. möglichen Einstellwert gewechselt und umgekehrt.

Mit der **Taste 4** wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Änderung abgebrochen. Die Änderung wird hierbei verworfen und es bleibt der ursprüngliche Parameterwert erhalten. In der Parameter-Ansicht wird mit der Taste 4 das Menü beendet.

<u>Bitte beachten:</u> Wird in der Parameter-Einstellung länger als 10 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Einstellung abgebrochen, die Änderung verworfen und es wird zu Parameter-Ansicht gewechselt Wird im Menü länger als 60 sec. keine Taste gedrückt, so wird das Menü automatisch beendet.

8.1. Menüaufruf und Einstellung

Der Umfang des Offset-/Steigungsmenü ist abhängig von dem gewählten Eingangssignal. Es kann daher vorkommen, dass ein Einstellpunkt nicht zur Verfügung steht oder dass das Menü überhaupt nicht aufgerufen werden kann.

- Gerät in Betrieb nehmen und warten bis der Segmenttest beendet ist.
- Gleichzeitig den rückseitigen Taster (Taste 5) und Taste 3 für >2 Sekunden drücken.
 In der Anzeige erscheint "OFFS" (Offset = Nullpunktverschiebung).
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Offset-Wert einstellen.
 Die Eingabe des Offset erfolgt in Digit bzw. °C/°F.
 Der eingestellte Offset-Wert wird von dem gemessenen Wert abgezogen. (genaue Berechnung siehe bei Scale)
- Mit Taste 1 eingestellten Offset-Wert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "OFFS".
- Taste 1 drücken. In der Anzeige erscheint nun "SCAL". (Scale = Steigung)
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Steigungskorrekturwert einstellen.
 Die Eingabe der Steigungskorrektur erfolgt in %. Der Anzeigewert wird in abhängig des Eingangssignals nach folgender Formel berechnet:

<u>Temperatur</u>: Anzeige = (gemessener Wert – Offset) * (1 + Steigungskorrektur [% / 100])

Normsignale: Anzeige = (gemessener Wert – Offset – di.Lo) * (1 + Steigungskorrektur [% / 100]) + di.Lo

Beispiel: Die Einstellung ist 2.00 => Steigung ist um 2.00% erhöht => Steigung = 102%. Bei einem gemessenen Wert von 1000 (ohne Steigungskorrektur) würde das Gerät nun 1020 anzeigen.

- Mit Taste 1 eingestellten Steigungskorrekturwert bestätigen. In der Anzeige steht wieder "SCAL".
- Bei nochmaligem Drücken von Taste 1 erscheint in der Anzeige wieder " OFFS".

Damit ist die Einstellung von Offset- und Steigungskorrektur des Gerätes abgeschlossen.

Drücken Sie nun Taste 4 um das Menü für die Offset- und Steigungskorrektur zu verlassen.

Beispiele für Offset- und Steigungskorrektur:

Beispiel 1: Anschluss eines Pt1000-Fühlers (mit Offsetfehler durch die Kabellänge des Sensorkabels) Die Geräteanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei $0^{\circ}C = 2^{\circ}C$, bei $100^{\circ}C = 102^{\circ}C$

Hieraus errechnet sich: Nullpunkt: 2 102 - 2 = 100 (Abweichung = 0) Steigung: Folglich sind einzustellen: Offset = 2 (= Nullpunktabweichung) Scale = 0.00

Beispiel 2: Anschluss eines 4-20mA-Druckmeßumformers

Die Geräteanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei 0 bar = 0.08, bei 20 bar = 20.02

Hieraus errechnet sich:	Nullpunkt:	0.08	
	Steigung:	20.02 - 0.	08 = 19.94
	Abweichung:	0.06	(= Soll-Steigung – Ist-Steigung = 20.00 - 19.94)
Folglich sind einzustellen:	Offset =	0.08	(= Nullpunktabweichung)
	Scale =	0.30	(= Abweichung / Ist-Steigung = 0.06 / 19.94 = 0.0030 = 0.30%)

Beispiel 3: Anschluss eines Durchflussmessgebers

Die Geräteanzeige ohne Offset und Steigungskorrektur ist wie folgt: bei 0 l/min. = 0.00, bei 16 l/min. = 16.17 Hieraus errechnet sich: Nullpunkt: 0.00 16.17 - 0.00 = 16.17 Steigung: Abweichung: -0.17 (= Soll-Steigung – Ist-Steigung = 16.00 - 16.17) Folglich sind einzustellen: Offset = 0.00 -1.05 (= -Abweichung / Ist-Steigung = -0.17 / 16.17 = -0.0105 = -1.05%)

9. Manuelle Stellgrößenvorgabe

Scale =

Das Gerät besitzt für die Inbetriebnahme die Möglichkeit die Stellgröße manuell vorzugeben. Hierbei wird die automatische Regelung deaktiviert und es kann die gewünschte Stellgröße über die Tasten vorgegeben werden.

Die Funktion ist unabhängig von der eingestellten Ausgangsfunktion aufrufbar. Sie hat jedoch entsprechend der gewählten Ausgangsfunktion eine unterschiedliche Wirkungsweise:

- Ausgang mit PID-Regelfunktion:	der Regler gibt den manuell eingestellten Wert aus. Der Ausgang wird sofort mit Verstellung des Wertes aktualisiert. Eine Be-
	statigung des eingegebenen Wertes (mit Taste 1) ist nicht erforderlich.
- Ausgang als 3-Punkt-Schrittregelung:	der Regler gibt den manuell eingestellten Wert aus. Die Ausgabe des eingestellten Wertes erfolgt erst mit Bestätigung der
	Eingabe mit Taste 1 .
kain adar Alarm Augagana:	die Eurktien ist zwer aufrufher, zeigt oher keine Wirkung auf die Ausgönge

- kein oder Alarm-Ausgang: die Funktion ist zwar aufrufbar, zeigt aber keine Wirkung auf die Ausgänge

Mit Aufrufen der Funktion wird die aktuelle Stellgröße als Vorbelegung für die manuelle Einstellung übernommen.

- Aufruf des Funktion erfolgt durch Drücken auf Taste 4 für >4 Sekunden. (In der Anzeige erscheint "1.SEt")
- Mit Taste 2 oder Taste 3 den gewünschten Wert für die Stellgröße einstellen. Die Eingabe des Wertes erfolgt in %. (einst. Bereich: 0.0 ... 100.0 %)
- Mit Taste 1 (wenn erforderlich) die eingestellte Stellgröße bestätigen. In der Anzeige steht wieder "1.SEt".
- Um die Funktion zu beenden und zur automatischen Regelung zurückzukehren drücken sie bei der Anzeige von "1.SEt" auf Taste 4.

Bitte bei 3-Punkt-Schrittregelung beachten: Mit der Taste 4 wird bei der Parameter-Einstellung die gemachte Änderung abgebrochen. Die Änderung wird hierbei verworfen und es bleibt der ursprüngliche Parameterwert erhalten. Wird in der Parameter-Einstellung länger als 10 sec. keine Taste gedrückt, so wird die Einstellung abgebrochen und die Änderung ebenfalls verworfen.

10. Min-/Max-Wertspeicher

Das Gerät besitzt eine Min-/Max-Wertspeicher. Darin wird der tiefste und der höchste Messwert gespeichert.

Abruf des MinWertes:	Taste 3 kurz drücken	es wird kurz "Lo" angezeigt, anschließend
		wird für ca. 2 sec. der Min-Wert angezeigt.
Abruf des MaxWertes:	Taste 2 kurz drücken	es wird kurz "Hi" angezeigt, anschließend wird für ca. 2 sec. der Max-Wert angezeigt.
Löschen des Min-/Max-Wertes:	Taste 2 u. 3 gleichzeitig für 2 sec. drücken	es wird in der Anzeige kurz "CLr" angezeigt, der Min-/Max-Wert wird auf den aktuellen An- zeigewert zurückgesetzt.

11. Serielle Schnittstelle

Das Gerät besitzt eine EASYBus-Schnittstelle. Das Gerät kann als vollwertiges EASYBus-Modul betrieben werden.

Die serielle Schnittstelle des Gerätes ermöglicht die Kommunikation des Gerätes mit einem übergeordneten Rechner. Die Datenabfrage und Übertragung erfolgt im Master/Slave-Betrieb, d.h. das Gerät sendet nur Daten auf Anforderung. Jedes Gerät besitzt eine ID-Nummer, so dass eine eindeutige Identifikation möglich ist. Mit der entsprechenden Software (z.B. EBxKonfig – kostenlos im Internet erhältlich) kann dem Gerät eine Geräteadresse zugeordnet werden.

Benötigtes Zubehör für den Schnittstellenbetrieb:

- Pegelwandler EASYBus ⇔ PC: z.B. EBW1, EBW64, EB2000MC
- Software für die Kommunikation mit dem Gerät

EBS9M: 9-Kanal-Software zum Anzeigen des Messwertes

EASYCONTROL: Universal Mehrkanal-Software zur Echtzeitaufzeichnung und -darstellung von Messdaten eines Gerätes im ACCESS®-Datenbankformat

EASYBUS-DLL: EASYBUS-Entwicklerpaket zur Entwicklung eigener Software, dieses enthält eine universelle Windows®-Funktionsbibliothek mit Dokumentation und Programmbeispielen. Die DLL kann von allen gängigen Programmiersprachen eingebunden werden.

12. Alarm-Anzeige

Ist eine Ausgangsfunktion mit Min-/Max-Alarmüberwachung ausgewählt (out = AL.F1) so wird bei Auftreten eines Min- bzw. Max.-Alarmes dieser durch LED's angezeigt.

Min.-Alarm: es leuchtet die LED's "Alarm" und "min"

Max.-Alarm: es leuchtet die LED's "Alarm" und "max"

Tritt ein System-Alarm bzw. System-Fehler auf, so wird dieser als min und max-Alarm gehandhabt. Es leuchten dann die LED's "Alarm", "min" und "max". Außerdem wird der Fehlercode in der Anzeige dargestellt.

13. Fehlercodes

Erkennt das Gerät unzulässige Betriebszustände, wird ein entsprechender Fehlercode angezeigt.

Folgende Fehlercodes sind definiert:

Err.1: Messbereich überschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der Messbereich des Gerätes überschritten wird.

Mögliche Fehlerursache:	 Eingangssignal zu groß Fühlerbruch (bei Pt100 und Pt1000) Fühlerschluss (bei 0(4)-20mA) Zählerüberlauf
Abhilfe:	 Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald das Eingangssignal wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt. Sensor, Messumformer bzw. Frequenzgeber überprüfen. Gerätekonfiguration überprüfen (z.B. Eingangssignal). Zähler rücksetzen.

Err.2: Messbereich unterschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der Messbereich des Gerätes unterschritten wird.

Mögliche Fehlerursach	ne: - Eingangssignal zu klein bzw. negativ - Strom kleiner 4mA - Fühlerschluss (bei Pt100 und Pt1000) - Fühlerbruch (bei 4-20mA) - Zählerunterlauf
Abhilfe:	- Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald das Eingangssignal

- wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt.
- Sensor, Messumformer bzw. Frequenzgeber überprüfen.
- Gerätekonfiguration überprüfen (z.B. Eingangssignal).
- Zähler rücksetzen.

Err.3: Anzeigebereich überschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der max. mögliche Anzeigebereich von 9999 Digit des Gerätes überschritten wird.

Mögliche Fehlerursache: - Skalierung fehlerhaft

Mäaliska Esklaruraaska. Okoliarurar faklarkaft

- Zählerüberlauf

Abhilfe:

- Die Fehlermeldung wird zur
 ückgesetzt, sobald der Anzeigewert wieder < 9999 ist.
 - Zähler rücksetzen.
 - Bei häufigem Auftreten sollte ggf. überlegt werden ob der durch die Skalierung gewählte Anzeigebereich nicht zu groß gewählt wurde und entsprechend reduziert werden sollte (z.B. Faktor 10)

Err.4: Anzeigebereich unterschritten

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass der min. mögliche Anzeigebereich von -1999 Digit des Gerätes unterschritten wird.

Mogliche Fehlerursache.	- Zählerunterlauf
Abhilfe:	 Die Fehlermeldung wird zurückgesetzt, sobald der Anzeigewert wieder innerhalb der zugelassenen Grenzen liegt. Zähler rücksetzen. Bei häufigem Auftreten sollte ggf. überlegt werden ob der durch die Skalierung gewählte Anzeigebereich nicht zu groß gewählt wurde und entsprechend reduziert werden sollte (z.B. Faktor 10)

Err.7: Systemfehler

Das Gerät hat eine integrierte Eigendiagnosefunktion, die ständig wesentliche Teile des Gerätes kontrolliert. Erkennt die Diagnosefunktion einen Defekt, wird die Fehlermeldung Err.7 angezeigt.

Mögliche Fehlerursache:	 - zulässige Betriebstemperatur über- bzw. unterschritten - Gerät defekt
Abhilfe:	 Betriebstemperatur einhalten Gerät austauschen.

Err.9: Sensor defekt

Das Gerät hat eine integrierte Diagnosefunktion für den angeschlossen Fühler oder Geber. Erkennt die Diagnosefunktion einen Defekt, wird die Fehlermeldung Err.9 angezeigt.

Mögliche Fehlerursache: -	· Fühlerbruch bzw. Fühlerkurzschluss bei Pt100 oder Pt1000
-	· Fühlerbruch bei Thermoelementen

Abhilfe: - Sensor kontrollieren und ggf. austauschen

Er.11: Wert konnte nicht berechnet werden

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass eine für die Berechnung des Anzeigewertes nötige Messgröße fehlerhaft oder außerhalb des zulässigen Bereiches ist.

Mögliche Fehlerursache:	 Skalierung fehlerhaft
Abhilfe:	- Einstellung und Eingangssignal prüfen

Er.12: Ungültiger Wert, Fehlerhafte Konfiguration

Diese Fehlermeldung signalisiert, dass die Gerätekonfiguration fehlerhaft durchgeführt wurden ist und kein gültiger Anzeigewert errechnet werden konnte.

Mögliche Fehlerursache: - Gerätekonfiguration fehlerhaft

Abhilfe: - Gerätekonfiguration überprüfen

14. Technische Daten

Max. Anschlussdaten: siehe Kapitel 3.2 (Anschlussdaten)

Magga	anno	iann	' Dr
1110330	, mg	Jany	jc .

Universaleingang für

Messart	Eingangssignal	Messbereich	Auflösung	Bemerkung
Spannungssignal	0 – 10 V	0 10 V		Ri ≥ 200 kOhm
	0 – 2 V	0 2 V		Ri <u>></u> 10 kOhm
	0 – 1 V	0 1 V		Ri ≥ 10 kOhm
	0 – 50 mV	0 50 mV		Ri <u>></u> 10 kOhm
Stromsignal	4 – 20 mA	4 20 mA		Ri = ~ 125 Ohm
	0 – 20 mA	0 20 mA		Ri = ~ 125 Ohm
Widerstand	Pt100	-50.0 +200.0 °C (bzw58.0 +392.0 °F)	0.1 °C bzw. °F	3-Leiter-Anschluß
		-200 +850 °C (bzw328 +1562 °F)	1 °C bzw. °F	max. zul. Leitungswiderstand: 20 Ohm
	Pt1000	-200 +850 °C (bzw328 +1562 °F)	1 °C bzw. °F	2-Leiter-Anschluß
Thermoelement	NiCr-Ni (Typ K)	-70.0 +250.0 °C (bzw94.0 +482.0 °F)	0.1 °C bzw. °F	
		-270 +1372 °C (bzw454 +2502 °F)	1 °C bzw. °F	
	Pt10Rh-Pt (Typ S)	-50 +1750 °C (bzw58 +3182 °F)	1 °C bzw. °F	
		-100.0 +300.0 °C (bzw148.0 +572.0 °F)	0.1 °C bzw. °F	
		-270 +1350 °C (bzw454 +2462 °F)	1 °C bzw. °F	
		-70.0 +300.0 °C (bzw94.0 +572.0 °F)	0.1 °C bzw. °F	
		-170 +950 °C (bzw274 +1742 °F)	1 °C bzw. °F	
		-70.0 +200.0 °C (bzw94.0 +392.0 °F)	0.1 °C bzw. °F	
		-270 +400 °C (bzw454 +752 °F)	1 °C bzw. °F	
Frequenz	TTL-Signal	0 Hz 10 kHz	0.1 mHz	Signal Low: 0.0 – 0.5 V Signal High: 2.7 – 24 V
	Schaltkontakt NPN	0 Hz 3 kHz	0.1 mHz	interner Pull-Up-Widerstand (~7 kOhm gegen +3.3V) wird zugeschaltet.
	Schaltkontakt PNP	0 Hz 1 kHz	0.1 mHz	interner Pull-Down-Widerstand (~7 kOhm gegen GND) wird zugeschaltet.
Durchfluss	TTL-Signal, Schaltkontakt NPN, PNP	entsprechend Frequenz	entsprechend Frequenz	
Drehzahl	TTL-Signal, Schaltkontakt NPN, PNP	0 9999 U/min	0.001 U/min	zuschaltbarer Vorteiler (1-1000), Pulsfrequenz: max. 600000 Imp./min. *
Abwärtszähler, Aufwärtszähler	TTL-Signal, Schaltkontakt NPN, PNP	0 9999 mit Vorteiler: 9 999 000		zuschaltbarer Vorteiler (1-1000) Pulsfrequenz: max. 10000 lmp./sec. *
Rücksetzeingang				Rücksetzen: R < 1 kOhm Freigabe: R > 100 kOhm

* = bei Schaltkontakt entsprechend Frequenzeingang geringere Werte

Anzeigebereich:	(für Spannung-, Strom-, Frequenzmessung) -1999 9999 Digit, <i>Anfangs-, Endwert und Dezimalpunktposition frei wählbar</i> empfohlene Spanne: < 2000 Digit		
Genauigkeit: (bei Nenr	ntemperatur)		
Normsignal:	< 0.2% FS ±1Digit (bei 0 – 50mV: < 0.3% FS ±1Digit)		
Widerstandsthermometer:	: < 0.3% FS ±1Digit		
Thermoelemente:	< 0.3% ES +1Digit (bei Type S: < 0.5% ES +1Digit)		
Frequenz:	$< 0.1\%$ FS ± 1 Digit		
Vorgloichstollongon:	$\sim 0.170 + 0.170$ to ± 10 igit (hei Negetemperatur)		
vergieichstellengena			
Temperaturdrift:	< 0.01% FS / K (bei Pt100 – 0.1°C: < 0.015% FS / K)		
Messrate:	 ca. 100 Messungen / sec. (bei Normsignal) bzw. ca. 4 Messungen / sec. (bei Temperaturmessung) bzw. ca. 100 Messungen / sec. (bei Frequenz, rpm mit f ≥ 100 Hz) bzw. 1/f +15 msec. (bei f < 100 Hz) 		
Anzeige:	ca. 13 mm hohe, 4-stellige rote LED-Anzeige		
Bedienung:	mittels 4 Taster oder über Schnittstelle.		
Schnittstelle:	EASYBus-Schnittstelle, galv, getrennt		
Buslast:	1 EASYBus-Grundeinheit		
Transmitterversorgung:	24 Vpc +5% 22 mA galvanisch getrennt hzw entsprechend Angabe auf Gehäuseaufkleber		
Ausgänge:	von Geräteausführungen abhängig		
Schaltausgänge:	2 potentialfreie Relais-Ausgänge (Standard)		
	Optional: Steuerausgänge für externes Halbleiterrelais,		
	bzw. entsprechend Angabe auf Gehäuseaufkleber		
Ausgang 1:	Relais: Schließer, Schaltleistung: 5A (ohmsche Last), 250 VAc (bei Option HLR1: Steuerausgang für externes Halbleiterrelais, Steuerspannung: ~6 Vpc / max, 15 mA)		
Ausgang 2:	Relais: Wechsler, Schaltleistung: 10A (ohmsche Last), 250 VAc (bei Option HLR2: Steuerausgang für externes Halbleiterrelais, Steuerspannung: ~6 Vpc / max, 15 mA)		
Reaktionszeit:	\leq 25 msec. bei Normsignal \leq 0.5 sec. bei Temperatur. Frequenz (f > 4 Hz)		
Ausaanasfunktionen	2-Punkt 3-Punkt 2-Punkt mit Alarm Min-/May-Alarm gemeinsam oder getrennt		
Schaltnunkto	frei wählber		
ochanpunkte.			
Analogausgang: *5	0-20 mA und 4-20 mA (AAG020/3) oder 0-10V (AAG010/3) bzw. entsprechend Angabe auf Gehäuseaufkleber		
Genauigkeit:	0.3 % FS		
Nullpunktoffset:	30 mV bei 010V, 60 µA bei 020mA		
Min. zulässige Last:	1000 Ohm (für AAG020/3)		
Max. zulässige Bürde:	300 Ohm (für AAG010/3)		
Spannungsversorgung.	230 V/vc 50/60 Hz (Standard) bzw. entsprechend Angabe auf Gehäuseaufkleber		
Loistungsversorgung.			
Nonntomporaturi			
Arbeitetemperatur.			
Arbeitstemperatur:			
Relative Feuchte:	U DIS 80% r.F. (nicht betauend)		
Lagertemperatur:	$-30 \text{ bis } +70^{\circ}\text{C}$		
Gehäuse:			
Abmessung:	48 x 96 mm (Frontrahmenmaß).		
Einbautiefe:	ca. 115 mm (inkl. Schraub-/Steckklemmen)		
Panelbefestigung:	mit Halteklammer		
Panelausschnitt:	43.0 ^{+0.5} x 90.5 ^{+0.5} mm (H x B)		
Elektroanschluss:	über Schraub-/Steckklemme Leiterquerschnitte von 0.14 bis 1.5 mm²		
Schutzklasse:	frontseitig IP54, mit optionellen Einbaudichtung IP65		
Elektromagnetische	Verträglichkeit (EMV): EN61326 +A1 +A2 (Anhang A, Klasse B), zusätzlicher Fehler: < 1% FS		
	Bei Anschluss von langen Leitungen sind entsprechend geeignete externe Maßnahmen gegen Stoßspannungen vorzusehen.		

15. Entsorgungshinweise

Das Gerät darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden.

Soll das Gerät entsorgt werden, senden Sie dieses direkt an uns (ausreichend frankiert). Wir entsorgen das Gerät sachgerecht und umweltschonend.

16. Glossar: PID-Regelung Begriffserklärung

3-Punkt Schrittregler: (Ventilantriebs-Steuerung: auf / neutral / zu)

Es werden die 2 Ausgängen des Reglers verwendet um ein Motor für ein Stellglied (z.B. Ventil) anzusteuern. Der Motor des Stellgliedes muss hierfür 2 Anschlüsse (auf und zu) besitzen.

Sollwert:

Gibt die Temperatur an auf den die Regelung erfolgen soll.

Stellgröße:

Gibt die Leistung an, die vom Regler an den Prozess weitergegeben wird.

0 = 0% Leistung ; 1 = 100% Leistung.

Wird beim

PID-Regler durch Takten der Schaltfunktion 1 oder einem Stetigausgang ausgegeben

3-Punkt Schrittregler durch Schalten der Schaltfunktion 1 und Schaltfunktion 2 ausgegeben.

Ausgang 1 = Stellglied öffnen

Ausgang 2 = Stellglied schließen

"1.Pb" (Proportionalband) :

Bandbreite um den Sollwert, bei der die Proportionalregelung linear anspricht. Ein kleiner Proportionalanteil hat zur Folge dass bei geringer Sollwertänderung eine starke Änderung der Heizleistung erfolgt.

Bei großem Proportionalanteil greift der Regler nur schwach ein. Die Regelung wird träge.

"1.Int" (Nachstellzeit, I-Anteil):

Integralzeit in Sekunden des PID – Regelalgorithmus. Je größer der eingestellte Wert, desto schwächer die Wirkung. Bei kurzen Nachstellzeiten neigt die Regelung zum Schwingen.

"1.dEr" (Vorhaltezeit, D-Anteil):

Vorhaltezeit in Sekunden des PID-Regelalgorithmus. Je kleiner der eingestellte Wert, desto schwächer die Wirkung. Die Vorhaltezeit wirkt der Änderung der Stellgröße entgegen.

"1.CyC" (Zykluszeit):

Zykluszeit in Sekunden der Regelung. Der Regelzustand wird im eingestellten Zyklus ermittelt und die Stellgröße entsprechend ausgegeben. Bei PID-Regelung gleichzeitig Zykluszeit von Ausgang 1.

"1.dur" (Laufzeit des motorisierten Antriebs):

Zeit in Sekunden die der Antrieb benötigt um das Stellglied von der Position "ganz zu" in die Position "ganz geöffnet" zu bringen.

"1.thr" (Mindestregelwert des motorisierten Antriebs):

Mindeständerung der Stellgröße in % die erreicht werden muss, damit eine Wirkung auf den Ausgang erfolgt. Mit dieser Einstellung kann verhindert werden, dass eine zu häufige oder zu kurze Ansteuerung des Motorstellgliedes erfolgt.

17. <u>Anhang A: Praktische Tipps zur Einstellung des GIR 2002 PID bei</u> <u>Verwendung als Heizungsregler.</u>

1. Sollwert "1.SP"

Der Sollwert gibt an, auf welche Temperatur das Gerät regeln soll. Stellen Sie hier die gewünschte Temperatur ein.

2. Proportionalband "1.Pb"

Der Proportionalband bestimmt wie stark das Gerät auf Abweichungen der Ist-Temperatur von der Solltemperatur reagiert. Ist die Abweichung gleich dem Proportionalband, ist die Heizleistung 100%. Ist die Abweichung 0°C, ist die Heizleistung 0%.

Beispiel 1: "1.Sp"=200.0, "1.Pb"=50.0

Ist-Temperatur=150°C \rightarrow Regelabweichung=50°C \rightarrow Heizleistung=100% Ist-Temperatur=180°C \rightarrow Regelabweichung=20°C \rightarrow Heizleistung=40%

Beispiel 2: "1.Sp"=200.0, "1.Pb"=100.0

Ist-Temperatur=150°C \rightarrow Regelabweichung=50°C \rightarrow Heizleistung=50%

Ist-Temperatur=180°C \rightarrow Regelabweichung=20°C \rightarrow Heizleistung=20%

Ein kleines Proportionalband hat also zur Folge, dass der Gerät bereits auf eine kleine Sollwertabweichung mit einer starken Veränderung der Heizleistung reagiert.

Ist der Proportionalanteil zu klein gewählt, führt dies zu einer ,Überreaktion', die Regelung wird instabil.

!! Vorsicht : Bei zu kleinem Pb kann es zu erheblichen Übertemperaturen kommen !!

Ist das Proportionalband zu groß gewählt, greift der Regler bei Änderungen zu schwach ein, die Regelung wird zu träge.

Tipp zur Ermittlung des Proportionalbandes "1.Pb"

Stellen sie folgende Werte im Gerät ein:

Sollwert "1.SP":	gewünschte Temperatur
Proportionalband "1.Pb":	150.0
Nachstellzeit "1.Int":	0 (aus)
Vorhaltezeit "1.dEr":	0 (aus)
Zykluszeit "1.CyC":	2s (10s bei trägem Regelkreis)

Nachstellzeit "1.Int" und Vorhaltezeit "1.dEr" werden auf aus gestellt. Das Gerät arbeitet als P-Regler

Nehmen sie die Regelung in Betrieb und warten Sie, bis sich eine konstante Temperatur einstellt. Diese Temperatur, die weit unter dem Sollwert liegt sollte stabil stehen. Verkleinern Sie nun "1.Pb", wodurch sich die Abweichung vom Sollwert verkleinert. 1.Pb" wird so lange verkleinert, bis die Temperatur nicht mehr stabil steht, sondern ständig auf und ab schwankt (ca. \pm 1°C). Ist die Schwankung zu groß erhöhen Sie "1.Pb" wieder etwas.

Bitte beachten Sie, dass Sie je nach Regelkreis sehr lange Einschwingzeiten abwarten müssen.

Stellen Sie nun "1.Pb" auf das 2fache des so ermittelten Wertes.

3. Nachstellzeit "1.Int"

Unter 2 wurde das Gerät als reiner P-Regler konfiguriert. Dieser reagiert nur auf die Abweichung der Ist-Temperatur zur Solltemperatur. Da bei einer Abweichung 0 die Heizung ganz aus ist, wird die geregelte Temperatur immer unter dem Sollwert liegen. Anders verhält es sich beim PI-Regler. Der PI-Regler ist zusätzlich noch ein integraler Regler. Dies bedeutet, dass nicht nur die Abweichung berücksichtigt wird, sondern auch noch wie lange diese Abweichung vorhanden ist. Je länger eine Abweichung vorhanden ist, desto größer wird die Heizleistung. Die Heizleistung verändert sich, solange eine Abweichung vorhanden ist. Dadurch können auch kleine Abweichungen im Laufe der Zeit ausgeregelt werden.

Wie stark dieser Eingriff ist wird mit der Nachstellzeit "1.Int" festgelegt. Ist "1.Int" klein, regelt das Gerät schnell auf die Solltemperatur.

Wird "1.Int" aber zu klein gewählt, kommt es zum ,Überschwingen'. Der Regelkreis wird instabil, die Temperatur schwankt um den eingestellten Sollwert.

!! Vorsicht: Bei zu kleiner Nachstellzeit "1.Int" kann es zu erheblichen Übertemperaturen kommen !! Wird "1.Int" dagegen zu groß gewählt, dauert es unter Umständen sehr lange, bis auf den Sollwert geregelt wird.

Tipp zur Ermittelung der Nachstellzeit "1.Int"

Stellen sie folgende Werte im Gerät ein:

gewünschte Temperatur
wie unter 2 ermittelt
3600
0 (aus)
2s (10s bei trägem Regelkreis)

Vorhaltezeit "1.dEr" bleibt aus. Das Gerät arbeitet als PI-Regler.

Nehmen Sie die Regelung in Betrieb und warten Sie, bis die Temperatur den Sollwert erreicht. Wenn dies zu lange dauert, verkleinern Sie "1.Int". Um unnötiges Überschwingen zu verhindern, beobachten Sie bitte wie schnell die Temperatur ansteigt. Ist der Anstieg sehr gering, verringern Sie "1.Int" weiter. Ist er bereits sehr stark vergrößern Sie "1.Int". Sofern "1.Int" nicht bereits zu klein ist, sollte die Temperatur stabil beim Sollwert stehen bleiben. Auf den Regelkreis wird nun eine Störung gegeben (z.B. Einfüllen von kaltem Wasser in ein Wasserbecken oder Auflegen eines kalten Gegenstandes auf einen temperaturgeregelten Metallblock, usw.), wobei die Störung möglichst den tatsächlichen im Betrieb auftretenden Störungen entsprechen sollte. Kann keine Störung erzeugt werden, kann alternativ der Sollwert verstellt werden.

Beobachten Sie, wie das Gerät wieder auf die Solltemperatur regelt. Schwingt die Temperatur über, muss die Nachstellzeit "1.Int" vergrößert werden. Nähert sich die Temperatur nur sehr langsam dem Sollwert, kann "1.Int" noch weiter verkleinert werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie nach jeder Änderung von "1.Int" die Einschwingzeiten (kann je nach Regelkreis einige Minuten dauern) abwarten müssen.

Erhöhen Sie "1.Int" auf das 1.2fache des ermittelten Wertes.

4. Vorhaltezeit "1.dEr"

Schüttet man z.B. in ein beheiztes Wasserbecken kaltes Wasser, fällt die Temperatur des Beckens rapide ab. Ein Bediener, der die Temperatur des Beckens per Hand regelt, wird intuitiv sofort eine sehr große Heizleistung zuschalten, diese dann rasch wieder reduzieren, um sich dann durch langsames Verstellen der Heizleistung an die Solltemperatur heranzutasten.

Für dieses starke Eingreifen bei einer großen Temperaturänderung ist der D-Anteil (differentieller Anteil) des PID-Reglers zuständig. Der D-Anteil reagiert nicht auf die Abweichung der Temperatur vom Sollwert, sondern auf die Temperaturänderung. Fällt die Temperatur schnell ab, ergibt sich durch den D-Anteil eine hohe Heizleistung. Nähert sich die Temperatur dem Sollwert sehr schnell, reduziert der D-Anteil die durch den P und I-Anteil vorgegebene Heizleistung. Ist keine Temperaturänderung vorhanden, ist der D-Anteil 0.

Wie stark der Eingriff durch den D-Anteil ist, wird mit der Vorhaltezeit "1.dEr" bestimmt. Ein kleiner Wert für "1.dEr" hat eine geringe Reaktion auf Temperaturänderungen, ein großer entsprechend eine starke zur Folge.

In vielen Anwendungsfällen hat sich die Verwendung des Gerätes als PI-Regler als vollkommen ausreichend erwiesen. Stellen Sie in diesem Falle die Vorhaltezeit "1.dEr" auf 0.

Wird das PID-Regelverhalten benötigt muss "1.dEr" ermittelt werden. Dies erfordert allerdings genaue Kenntnisse der Regelstrecke und einiges regelungstechnisches Wissen. In der Praxis hat sich aber eine Vorhaltezeit "1.dEr" = Nachstellzeit "1.Int"/5 vielfach bewährt.

Stellen Sie "1.dEr" auf das 0.2fache von "1.Int" ein.

5. Zykluszeit "1.CyC"

Im Gerät wird die Heizleistung durch Ein-/Ausschalten der vorhandenen Heizung geregelt. Werden nur 50% der vorhandenen Heizleistung benötigt, wird die Heizung nur die Hälfte der Zeit eingeschaltet. Wie häufig dies passiert bestimmt die Zykluszeit "1.CyC"

Beispiel: vorhandene Heizleistung 1000 W, benötigt werden 600 W Heizleistung

Bei einer Periodendauer T=10s wird das Gerät die Heizung also für 6s ein und für 4s ausschalten.

Bei einer Periodendauer T=200s würde die Heizung 120s ein und 80s aus sein.

Wählt man die Zykluszeit zu groß, wird sich das zu heizende Objekt (trotz richtig eingestellter Werte für "1.SP", "1.Int", "1.dEr") während der langen Einschaltdauer viel zu hoch erhitzen, um dann während der Ausschaltzeit wieder entsprechend abzukühlen. Wählt man die Zykluszeit sehr klein, hat dies häufiges Schalten der Relais zur Folge, was wiederum zu einer entsprechenden Verkürzung der Lebensdauer der Relais führt. Idealerweise wählt man die Zykluszeit also so groß, dass gerade noch kein merklicher Einfluss während der Ein-/Ausschaltphasen erkennbar ist.

Tipp zur Ermittelung der Zykluszeit "1.CyC":

Erhöhen Sie die Zykluszeit so lange, bis gerade noch keine Verschlechterung der Regelung erkennbar ist. Stellen Sie "1.CyC" auf das 0.8fache dieses Wertes.