## SCHUTZTASCHEN/-HÜLLEN













ST-R1

Art.-Nr. 601066

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 1 ausgestanztem runden Sensor-Anschluss,

passend für:

GMH 3111, GMH 3151, GMH 3161-12, GMH 3181-12, GMH 3211, GMH 3431, GMH 3451, GMH 3611, GMH 3651, GMH 3692, GMH 3710, GMH 3750

## ST-R1-US

Art.-Nr. 605929

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 1 ausgestanztem runden Sensor-Anschluss, mit Umhängeschlaufe



ST-R2

Art.-Nr. 601068

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten runden

. GMH 3156, GMH 3161-002, GMH 3161-01, GMH 3161-07, GMH 3161-13, GMH 3181-002, GMH 3181-01, GMH 3181-07, GMH 3181-13



ST-R3

Art.-Nr. 605931

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 3 ausgestanzten runden Sensor-Anschlüssen,

passend für: GMH 3511/31/51



ST-N1

Art.-Nr. 601070

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 1 ausgestanztem rechteckigen Sensor-Anschluss,

passend für: GMH 1150, GMH 1170



ST-N2

Art.-Nr. 601072

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten rechteckigen Sensor-Anschlüssen,

passend für:

GMH 3221/31/51



ST-RN

Art.-Nr. 601074

Geräte-Schutztasche aus Nappaleder mit 2 ausgestanzten Sensor-Anschlüssen (1x rund, 1x eckig),

passend für:

. GMH 3330, GMH 3350, GMH 3831, GMH 3851



Art.-Nr. 601078

Geräte-Schutztasche, ohne Aussparung passend für:

GTD 1100, GPB 3300



ST-KN

Art.-Nr. 601080

Geräte-Schutztasche mit ausgestanztem rechteckigen Sensor-Anschluss, passend für:

GTH 1150, GTH 1170



ST-KR

Art.-Nr. 601082

Geräte-Schutztasche mit mittig ausgestanztem runden Loch, passend für:

GTH 175, GOX 20, GOX 100, GLF 100, GLF 100 RW



ST-KF

Art.-Nr. 601084

Geräte-Schutztasche mit ausgestanztem Schlitz für einen Sensor-

kopf,

passend für:

GFTH 95, GFTH 200, GFTB 200, GTH 200 air



ST-KD

Art.-Nr. 601086

Geräte-Schutztasche mit 2 ausgestanztem runden Löchern,

. GDH 200-07, GDH 200-13, GDH 200-14,



ST-G1000

Art.-Nr. 611373

Geräte-Schutztasche mit 1 ausgestanztem runden Loch,

passend für: G 1000-Serie