

## Kurzanleitung

on  
off

Nach dem Einschalten wird die Initialisierungsroutine gestartet, in dem alle Segmente des Displays kurz aufleuchten.  
Danach zählt das Gerät von 9 auf 1 herunter.

I  
—  
M

Umschalten von metrischen auf britische Einheiten

zero

Taste kurz bestätigen, um den Nullpunkt abzugleichen.  
Benutzen Sie die Schutzkappe der Sonde bei der Nullpunkteinstellung.

## Messung durchführen

Gerät einschalten und bei aufgesetzter Schutzkappe Nullpunktkorrektur durchführen.

Während der Messung die Sonde gemäß dem Richtungspfeil in den Luftstrom halten.

Bei Anzeige LOBAT bitte Batterien erneuern. Bitte vergessen Sie nach der Messung nicht das Gerät auszuschalten-kurz Taste on off drücken.



Strömungsrichtung



Sondenmarkierung

Messbereiche	metrisch	britisch
Geschwindigkeit	0-20 m/s	0-4,000 ft/min
Temperatur	0-80°C	32-176°F

Seriennummer



SERIAL NO. 121175  
MADE IN UK