

## SONDERZUBEHÖR

19

**GSF 40 (67 cm)**

Art.-Nr. 601316

**Einstechfühler**

(ohne Temperatursensor) zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

20

**GSF 40TF (67 cm)**

Art.-Nr. 601319

**Einstechfühler**

mit Temperatursensor zur Messung in gepressten Ballen in 60 cm Tiefe, inkl. 1 m Anschlusskabel. Geeignet für: Gepresste Heu- und Strohballen, Getreide

21

**GTF 38**

Art.-Nr. 601347

**NiCr-Ni-Temperaturfühler**

potentialfrei, Ø 2,2 x 25 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei Holzfeuchtemessung)

22

**GES 38**

Art.-Nr. 601350

**NiCr-Ni-Einstechfühler**

potentialfrei, Ø 4 x 150 mm, 1 m Kabel (empfohlen bei Holzfeuchtemessung)

23

**GPAD 38**

Art.-Nr. 601328

**Prüfadapter**

(mit 2 Referenzwerten) zur Überprüfung der Gerätefunktionen von GMH 38XX und GMR 110

24

**GKK 3500**

Art.-Nr. 601052

**Kunststoff-Koffer**

(394 x 294 x 106 mm) mit Aussparungen für Gerät und Zubehör (Geräte und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)

25

**ST-RN**

Art.-Nr. 601074

**Geräte-Schutztasche**

mit ausgestanzten Sensor-Anschlüssen (passend für GMH 3831, GMH 3851)

Abb.: GMH3831  
in ST-RN

## ZUBEHÖR-SETS



SET OHNE GERÄT

**SET 38 HF**

Art.-Nr. 602071

Holzfeuchte-Set

**Inhalt:**

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägel)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

**Verwendung:**

Holz



SET OHNE GERÄT

**SET 38 BF**

Art.-Nr. 602073

Holz- und Baufeuchte-Set

**Inhalt:**

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GSE 91 (Schlagelektrode)
- GST 91 (Messnägel)
- GTF 38 (Temperaturfühler)
- GMS 300/91 (Messstäbe)
- GBSK 91 (Bürstensonnen)
- GLP 91 (Leitpaste)

**Verwendung:**

Holz, Beton, Estrich, Putz



SET OHNE GERÄT

**SET 38 MPA**

Art.-Nr. 602075

MPA-Holzfeuchte-Set

**Inhalt:**

- GKK 3500 (Koffer)
- GMK 38 (Messkabel)
- GHE 91 (Hohlhammerelektrode)
- GST 91 (Messnägel)
- GTF 38 (Temperaturfühler)

**Verwendung:**

Holz, Holzleimbau, Herstellung von Brettschichtholz

## MATERIALFEUCHTE-KOMPLETTSET

**GMH 38-LW1-TF**

Art.-Nr. 606470

**GMH 38-LW1-TFK**

Art.-Nr. 606462

**GMH 38-LW2-TF**

Art.-Nr. 606471

**GMH 38-LW2-TFK**

Art.-Nr. 606463

Materialfeuchte-Komplettset für den landwirtschaftlichen Einsatz

**Allgemeines:**

Messgerät zur schnellen Materialfeuchtebestimmung in Ballen und Schüttgütern. Universell einsetzbares Hilfsmittel zur Schadensverhütung und Qualitätssicherung. Der über 1 m lange Stechfühler mit integrierter Temperatursonde ist sehr gut zur Messung in Heu- und Strohballen sowie Schüttgut geeignet. Durch Einstechen in das Messgut lassen sich Materialfeuchte und Temperatur einfach und schnell bestimmen.

**Anwendungen:**

- Heu, Flachs
  - Stroh, Getreide
  - Hackschnitzel
  - Weizen
  - Gerste
- Eine vereinfachte Feuchtebewertung erfolgt in 9 Stufen.

**Technische Daten:**

<b>Gerät:</b>	GMH 3831 bzw. GMH 3851, siehe Seite 47
<b>Einstechfühler:</b>	GSF 50, GSF 50K, GSF 50TF, GSF 50TFK, siehe Seite 48

**Lieferumfang**

<b>GMH 38-LW1-TF:</b>	GMH 3831, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung
<b>GMH 38-LW1-TFK:</b>	GMH 3831, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung
<b>GMH 38-LW2-TF:</b>	GMH 3851, GSF 50 TF, Batterie, Betriebsanleitung
<b>GMH 38-LW2-TFK:</b>	GMH 3851, GSF 50 TFK, Batterie, Betriebsanleitung