

HANDMESSGERÄTE-SETS

**GMH 5630-L02**

Art.-Nr. 607470

Wasserdichtes gelöst O₂ Handmessgerät inkl. Sensor GWO 5610, 2 m Kabel**GMH 5650-L02**

Art.-Nr. 607474

Wasserdichtes gelöst O₂ Handmessgerät inkl. Sensor GWO 5610, 2 m Kabel, mit Datenlogger und Alarm**Varianten:****GMH 5630-L04**

Art.-Nr. 606881

Handmessgerät GMH 5630 mit Sensor mit 4 m Kabellänge

GMH 5630-L10

Art.-Nr. 607471

Handmessgerät GMH 5630 mit Sensor mit 10 m Kabellänge

GMH 5630-L30

Art.-Nr. 607472

Handmessgerät GMH 5630 mit Sensor mit 30 m Kabellänge

GMH 5650-L04

Art.-Nr. 606883

Handmessgerät GMH 5650 mit Sensor mit 4 m Kabellänge

GMH 5650-L10

Art.-Nr. 607478

Handmessgerät GMH 5650 mit Sensor mit 10 m Kabellänge

GMH 5650-L30

Art.-Nr. 607479

Handmessgerät GMH 5650 mit Sensor mit 30 m Kabellänge

Zubehör bzw. Ersatzteile:**GKK 5240**

Art.-Nr. 602068

robuster Koffer, durch individuelle Gestaltung der Schaumstoffeinlage für universelle Anwendungen geeignet, Druckausgleich möglich, wassergeschützt.
Abmessungen: 520 x 415 x 200 mm



SAUERSTOFF-MESSGERÄT



FUNKTIONEN:

**GOX 20**

Art.-Nr. 600126

Sauerstoffmessgerät kpl. betriebsfertig inkl. Sauerstoffsonde und Batterie

Technische Daten:**Messbereich:****Temperatur:** 0,0 ... 40,0 °C**Sauerstoff:** 0,0 ... 20,0 mg/l O₂**Auflösung:****Temperatur:** 0,1 °C**Sauerstoff:** 0,1 mg/l O₂**Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C) ±1 Digit****Temperatur:** ±0,3 °C (im Bereich 0-30 °C)**Sauerstoff:** ±2 % v. MW ±0,2 mg/l**Elektrode:**Aktiver Membrantyp.
Elektroden-Ø vorne: ca. 12 mm, Länge: ca. 170 mm, ca. 2 m langes Anschlusskabel fest mit dem Gerät verbunden.**Ansprechzeit:**

95 % in 10 s, temperaturabhängig.

Lebensdauer:

ca. 3 Jahre oder mehr, pflegeabhängig

Betriebsdruck:

max. 3 bar

Temperatur-**kompensation:**

automatisch über den in der Elektrode integrierten Temperatursensor.

Eichung:

Durch einfachste Schnelleichung an atmosphärischer Luft.

Anzeige:

3½-stellige, 13 mm hohe LCD-Anzeige

Arbeitstemperatur:

0 ... 50 °C

Stromversorgung:

9 V-Batterie

Stromverbrauch:

max. 1 mA

Abmessung:106 x 67 x 30 mm (H x B x T),
Gehäuse aus schlagfestem ABS.**Gewicht:**

ca. 250 g (betriebsfertig)

Lieferumfang:Gerät inkl. Elektrode, Batterie, GWOK01 und KOH-Ersatz-
elektrolyt, Betriebsanleitung**Zubehör bzw. Ersatzteile:****GWOK 01**

Art.-Nr. 601411

Ersatzmembrankopf

KOH 100

Art.-Nr. 603356

Ersatz-Elektrolyt 100 ml