

G1731 Gourmet-Thermometer inkl. Fühler

Art. Nr. 611636



- Wasserdichtes Alarmthermometer mit Einstechfühler
- Modernes und funktionales Gehäuse
- 3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
- Hintergrundbeleuchtung
- Alarmfunktion
- Wasserdicht (IP65 / IP67)
- Robust, lange Batterielebensdauer
- Hochwertige Sensorik mit hochpräzise abgeglichenem Pt1000 Handfühler (bis 250 °C inkl. Griff und Kabel!)

Merkmale

Das kompakte Messgerät in Kombination mit dem extra dünnen Einstechfühler mit nur 1,5 mm Ø wurde speziell für die Anwendung in der Küche und den Umgang mit Lebensmitteln konzipiert. Durch den schlanken Einstechfühler wird bspw. Fleisch kaum beschädigt, weshalb unser Gerät oft von Star- und Chefköchen verwendet und empfohlen wird. Der Fühler reagiert so schnell, dass sogar die Kerntemperatur am Drehspieß gemessen werden kann.

Beim G 1731 liegt der Fokus auf den Kernpunkten der Messtechnik: Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Es überzeugt mit seinem ergonomischen Design, der staub- und wassergeschützten Ausführung nach IP 65 / IP67 und dem beleuchteten Display. Ein Qualitätsprodukt - Made in Germany. Mit Sicherheit eine gute Investition für Profis und anspruchsvolle Amateure.

Technische Daten

Messbereich	-70,0 ... +250,0 °C (94,0 ... +482,0 °F)
Genauigkeit (bei 25 °C)	-20 .. +100 °C ±0,1 K ±1 Digit -70 ... +250 °C: ±0,2 % v. MW ±2 Digit
Ansprechzeit t90 Wasser (0,4 m/s)	< 2 s
Messzyklus	Ca. 2 Messungen pro Sekunde
Display	3-zeiliges Segment-LCD, zusätzliche Symbole, beleuchtet (weiß, Leuchtdauer einstellbar)
Standardfunktionen	Min/Max/Hold Alarm (optisch und akustisch)
Abgleichs- einstellungen	Offset- und Steigungskorrektur
Gerätegehäuse	Schutzart Wasser- und Staubeschutz IP65 / IP67 Abmessungen 108 x 54 x 28 mm, ohne Knickschutz Gewicht Ca. 150 g inkl. Batterie und Fühler
Arbeitsbedingungen	-20 bis +50 °C 0 bis 95 % r.F. (kurzzeitige Btauung möglich)
Lagertemperatur	-20 bis +70 °C
Stromversorgung	2 x AA-Batterie (Mignon) Batterielaufzeit Laufzeit mit Alkaline Batterien: > 5000 h (ohne Hintergrundbeleuchtung) Batterieanzeige 4-stufige Batteriezustandsanzeige Wechselhinweis bei verbrauchter Batterie Auto-Power-Off-Funktion Falls aktiviert, schaltet sich das Gerät automatisch ab

Lieferumfang

- Gerät mit integriertem Fühler
- Prüfprotokoll
- 2 x Batterie
- Betriebsanleitung